



Philips
Micro System

100W



MCM3150X

Som potente e de qualidade

Obcecados por som

O moderno micro system Philips MCM3150 combina um som excelente com destaque aos graves potentes, graças à tecnologia wOOx.

Prazer de ouvir ilimitado

- Entrada de áudio para reprodução portátil de música
- Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
- USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3

Enriqueça sua experiência sonora

- Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes
- Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Potência total de 100 W RMS

Fácil de usar

- Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
- RDS fornece informações sobre estações de rádio e serviços de dados
- Funções de despertador/timer de desligamento automático

PHILIPS

Destques

Tecnologia wOOx™



A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

RDS (Radio Data System)

O RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) permite que você sintonize estações de rádio sem precisar memorizar as frequências. No modo padrão, o RDS exibe o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando a sintonização. O RDS ainda possibilita que as estações enviem mensagens de texto, como notícias e outras informações relacionadas, diretamente ao visor do rádio. Comumente usado na Europa,

o texto RDS é enviado na mesma frequência em que a estação de rádio transmite. Você opta pela exibição básica do RDS (pelo nome da estação) ou assina um dos serviços adicionais de mensagens de texto.

Tweeter em domo

Os tweeters em domo reproduzem frequências de médio a alto alcance que aprimoram a clareza do som que sai das caixas. Com uma mistura harmoniosa de som de amplo alcance autêntico e sem distorção, esses tweeters oferecem clareza de voz, rica em detalhes, e som instrumental extremamente nítido. O resultado é um som balanceado quando o aparelho é emparelhado com vários woofers.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua

música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

USB Direct para músicas MP3



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das conexões USB.

Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW



MP3 significa 'MPEG 1 Audio layer- 7,6 cm (3)". Essa tecnologia revolucionária de compressão permite criar arquivos de música digital até 10 vezes menores que o arquivo original, sem degradar a qualidade de áudio. O MP3 tornou-se o formato padrão de compressão de áudio usado na Internet, permitindo facilidade e rapidez durante a transferência de arquivos de áudio.



Especificações

Áudio

- Potência de saída (RMS): 100W
- Recursos de áudio: Controle de som digital

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: Tweeter em domo
- Caixa acústica principal: Tecnologia wOOx Bass Radiator, Bidirecional

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Tipo de carregador: Bandeja, Motorizado
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- RDS: Nome da estação, Tipo de programa
- Pré-sintonia de estações: 20
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática
- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Antena: Antena FM (75ohm)

Conectividade

- USB: Host USB

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: Entrada de áudio
- Outras conexões: Antena FM

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Display VFD
- Timer de desligamento automático

Acessórios

- Acessórios inclusos: Antena FM, Cabo de energia CA, Folheto de garantia mundial
- Controle remoto
- Manual do Usuário: Vários idiomas

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 230 x 145 x 237 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 139 x 259 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 510 x 314 x 280 mm
- Peso, incluindo embalagem: 7,4 kg
- Peso do aparelho: 6,2 kg



Data de emissão
2014-07-31

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 02619
EAN: 08 71258 16864 75

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com