



Philips
Auscultadores Sem Fios
Digitais

SBCHD1505U



O seu Som Surround Digital pessoal

Aprecie filmes e música

Os soberbos HD1500U oferecem-lhe a conveniência de uns auscultadores sem fios com a fiabilidade e qualidade do áudio digital. Desfrute da possibilidade de escolha entre três modos multicanais Dolby TM sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

A experiência de audição sem fios perfeita

- Controlador dos altifalantes de 50 mm para som sem distorção audível
- 3 divisões de audição de Dolby Headphone diferentes
- A melhoria de graves e agudos permite otimizar o som
- Atribuição Dinâmica de Bits permite ouvir mais detalhes
- Transmissão e áudio digital para uma qualidade perfeita

Sempre pronto a partir

- Transmissão Digital sem Fios para a melhor qualidade de áudio

Até se esquece que os está a usar!

- As almofadas ergonómicas melhoram o conforto de utilização e os graves

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 40 - 24.000 Hz
- Descodificação do sinal de entrada: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 50
- Rácio sinal-ruído: 85 dB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Separação de canais: > 60 dB
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: GFSK

Conveniência

- Aviso de fora do limite automático
- Encaminhamento automático de áudio
- Tempo de funcionamento: +/- 10 horas

Corrente

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- Alimentação do transmissor: 230 V CA

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 32,6 x 35,5 x 15,8 cm
- EAN: 87 10895 91844 2
- Peso bruto: 1,5 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,3 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 10895 91844 2
- Peso bruto: 2 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 36 x 33,1 x 16,3 cm
- Peso líquido: 1,2 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 0,8 kg

Produtos em destaque

Controlador dos altifalantes, 50 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.

3 modos de divisão Dolby Headphone TM

A tecnologia Dolby Headphone proporciona um sistema de reprodução de som surround de cinco colunas através de auscultadores. Cria uma experiência perfeita de audição de som surround de um sistema de altifalantes de 5.1 canais correctamente configurado e calibrado, sendo ideal para uma audição surround pessoal e portátil.

Melhoria de graves e agudos

Tire partido do melhor som natural para o seu tipo de música, melhorando os graves e os baixos.

Atribuição Dinâmica de Bits

Esta tecnologia patenteada da Philips assegura que o áudio digital é processado para proporcionar uma reprodução detalhada fantástica.

processamento total de sinais digitais

O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão até aos auscultadores, assegurando uma melhor qualidade e uma excelente resistência a interferências.

Transmissão Digital sem Fios

A transmissão digital sem fios assegura maior consistência na recepção e melhor qualidade de áudio, relativamente aos sistemas de transmissão analógicos FM, e também gasta menos energia. E, graças à tecnologia patenteada da Philips, o áudio mantém-se em perfeita harmonia com o vídeo quando se está em movimento.

Almofadas ergonómicas

A forma ergonómica e os materiais luxuosos das almofadas garantem uma utilização mais confortável e um melhor desempenho de graves, graças à reduzida fuga de som.



Data de publicação
2008-10-14

Versão: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05467
EAN: 87 10895 91844 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com