



Philips  
Portatif MP3-CD Çalar

EXP2465



## MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

### FM radyo kulaklıklar

eXp2465 MP3-CD çalarlarla havaya girin ve bir MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. Bir klasik olan eXp2461, çift renkli ekran içerir ve kolay ve rahat müzik keyfi için mükemmel seçimdir.

#### Eksiksiz ses deneyiminiz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- Tek bir CD'de 10 saatlik MP3 müziğin keyfini çıkarın
- Tüm taşınır ses cihazlarında kullanılan FM tuner kulaklıkları

#### Sarsıntı koruması

- 100 saniye Magic ESP™

#### Daha fazla bas performansı

- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

# PHILIPS

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Ses**

- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış Gücü: 2 x 4mW RMS
- Ses seviyesi kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme

**müzik çalma**

- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albumü/tümünü tekrarlama, Albümü/tümünü rasgele çalma
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

**Bağlanabilirlik**

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

**kolaylıklar**

- Görüntü Tipi: LCD
- Göstergeler: albüm numarası, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

**Tuner/Alma/Verme**

- Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- Tuner Bantları: FM

**Aksesuarlar**

- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)
- Kulaklıklar: AE500 FM radyo kulaklıklar
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu

**Boyutlar**

- Ana kutu boyutları: 340 x 165 x 248 mm
- Ana karton ağırlığı: 4,3 kg
- Ana karton miktarı: 6
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 241 x 55 x 152 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 140x140x27,5mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

**Güç**

- Pil tipi: AA, LR6, UM3

**Ürün özellikleri****FM tuner kulaklıkları**

FM tunerlu taşınır ses cihazınızı yanınıza almadan en sevdiğiniz FM tunerlarını her yerde dinleyebilme keyfini çıkarın. Kulaklıklarda dahili olarak bulunan bu radyo özelliği sayesinde FM müzik keyfini çıkarabilirsiniz. Ya da, kendi müziğinizi dinlemek için radyoyu kapatıp, kulaklıkları taşınır ses cihazınıza takabilirsiniz. Değiştirilebilir pilli sayesinde 15 saate kadar kesintisiz FM müzik keyfini çıkarın.

**Dinamik Bas Kuvvetlendirme**

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 1.0

12 NC: 9073 101 02644  
EAN: 87 10895 96700 6© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)\* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.  
\* 128 Kbps MP3 şifreleme değerine dayanarak belirtilmiştir.