



Philips  
Căști supraauriculare

Driveri de 50 mm din neodim

Design deschis  
Cablul detașabil de 3 m

**SHP9600**

## Performanță de calitate

Cauți combinația perfectă între performanță, confort și calitate? Aceste căști supraauriculare deschise (open-back) sunt create să ducă audiția de acasă la un alt nivel. Beneficiezi de un sunet excelent, construcție premium și conexiuni prin cablu placate cu aur.

### Sunet superb pentru toată muzica

- Difuzoare de 50 mm din neodim. Reglate perfect.
- Bas clar. Gamă medie echilibrată. Frecvențe înalte impecabile.
- Deschise (open-back). Sunet spațios.

### Ergonomice

- Confort și durabilitate excelente
- Bandă de cap reglabilă, din oțel. Pernuță cu strat dublu pentru banda de cap.
- Pernuțe aerisite, ușoare pentru cupe. Pentru audiție îndelungată.
- Difuzoarele acustice înclinate se adaptează la geometria naturală a urechii

### Cufundă-te în orice sursă

- Conectează-te la orice sursă. De la telefon la un amplificator de căști
- Cablu detașabil de 3 m. Adaptor de 3,5-6,3 mm placat cu aur.

**PHILIPS**

Căști supraauriculare  
Drivere de 50 mm din neodim Design deschis, Cablu detașabil de 3 m

# Specificații

## Sunet

- Impedanță: 32 Ohm
- Diametru difuzor: 50 mm
- Sensibilitate: 102 dB (1 kHz)
- Gamă de frecvențe: 6 - 35.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 200 mW
- Distorsiuni (THD): < 0,1% THD
- Sistem acustic: Deschis
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Finisaj conector: placat cu aur
- Cablu detașabil
- Mufă pentru căști: 3,5 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design deschis
- Material de contact: Material

## Accesorii

- Adaptoare incluse: Mufă adaptor de 3,5-6,3 mm
- Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=3 m

## Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,27 kg
- GTIN: 1 48 95229 10840 7
- Cutie exterioară (L x L x Î): 37,5 x 21 x 23,5 cm
- Greutate netă: 0,876 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 1,394 kg

## Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A):  
17,2 x 20,1 x 10 cm
- Greutate: 0,292 kg

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
19,5 x 22,5 x 12 cm
- EAN: 48 95229 10840 0
- Greutate brută: 0,632 kg
- Greutate netă: 0,292 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,34 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare

## UPC

- UPC: 8 40063 20141 5

SHP9600/00

# Repere

## Deschise (open-back).



Simte muzica. Difuzoarele de 50 mm perfect reglate oferă un bas clar, o gamă medie echilibrată și frecvențe înalte impecabile. Difuzoarele sunt proiectate pentru a se potrivi geometriei naturale a urechii, asigurând faptul că nu se pierde niciun detaliu.

## Confort și durabilitate excelente



Banda de cap este întărită cu oțel durabil, care adaugă o tensiune perfectă pentru o potrivire sigură. Pernuța cu strat dublu pentru banda de cap oferă confort real, iar pernuțele aerisite pentru cupe sunt perfecte pentru sesiunile lungi de audiție.

## Conectează-te în orice sursă.



Lasă-te captivat de albumele preferate – pe dispozitivul inteligent, sistemul audio de acasă, televizor sau laptop. Cablul inclus dispune de un adaptor de mufe de 6,3-3,5 mm placat cu aur pentru cea mai bună conexiune când asculți de pe echipamente profesionale.



Data apariției 2022-06-30

Versiune: 5.2.6

12 NC: 8670 001 66783  
EAN: 48 95229 10840 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.