



Desfrute de imagens em ultra-alta definição

4K Ultra HD de 60 Hz com Ethernet

Desfrute de uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz.

Funcionalidades HDMI

- Experiência 3D
- UHD 2160p (4K)
- Audio Return Channel (ARC)
- 60 Hz (fotogramas por segundo)
- Transferência de dados a uma velocidade ultrarrápida de 18 Gbps

Concebido para garantir a melhor qualidade de imagem e som

• Fio de cobre puro de 30 AWG para a melhor qualidade de imagem e som.

Destaques

UHD 2160p (4K)

Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. Isto permite que a sua apresentação compita com os sistemas de cinema digitais utilizados em salas de cinema.

Experiência 3D

Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

Audio Return Channel (ARC)

Permite que um televisor ligado por HDMI com sintonizador incorporado envie dados áudio digitais para um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo áudio em separado.





Fio de cobre puro 30 AWG

Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 30 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Especificações

Embalagem exterior

Comprimento: 27 cm

Número de embalagens para o consumidor:

36

Largura: 19.5 cm Peso bruto: 2.98 kg Comprimento: 15 cm GTIN: 1 48 95229 12145 1 Peso líquido: 1.80 kg

Tara: 1.18 kg

Dimensões da embalagem

Comprimento: 23 cm Tipo de embalagem: Blister

Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Largura: 9 cm

Profundidade: 2.5 cm

Número de produtos incluídos: 1

EAN: 48 95229 12145 4 Peso bruto: 0.055 kg Peso líquido: 0.05 kg Tara: 0.005 kg

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores Data de publicação 2024-08-12 Versão: 2.1.3

EAN: 48 95229 12145 4

www.philips.com

