

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
3 W uitgangsvermogen
10 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig

TAS2505B



Verlicht het feest

Bouw overal een feestje met deze compacte en waterbestendige luidspreker die oplicht op het ritme van de muziek. Dankzij de draagriem kunt u de luidspreker overal mee naartoe nemen. Ook krijgt u 10 uur afspeeltijd: meer dan genoeg voor een picknick in het park of een feestje bij het zwembad!

Muziek of gesprekken

- Draadloos bereik tot 20 m
- Bluetooth. Stream muziek, podcasts en meer
- Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen

Waterbestendig en klaar voor een feestje

- Passieve radiator. Krachtige bas
- Stevig en IPX7-waterbestendig
- 1,75" driver. Levendig geluid
- 10 uur afspeeltijd. 2,5 uur oplaadtijd

Neem het feestje met u mee

- Draagriem
- Afmetingen: 91,5 x 91 x 41 mm
- Meerkleurige LED-lampen flitsen op het ritme
- Kies uw kleurencombinatie. Toon uw stijl

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 3W
- Geluidssysteem: Mono
- Frequentiebereik: 120 Hz - 18 KHz
- Uitgangsvermogen (MAX): 6 W

Luidsprekers

- Diameter driver met volledig bereik: 44 mm
- Aantal drivers met volledig bereik: 1
- Driverconfiguratie: Volledig bereik
- Aantal geluidskanalen: 1

Connectiviteit

- Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)
- Bluetooth-versie: 5,0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers: Nee

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Waterbestendig: IPX7
- Ingebouwde microfoon
- Lichteffect
- Scherm: Nee
- Handsfree bellen

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 850 mAh
- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- LED-indicator voor voeding: RGB
- Gebruikstijd van accu: 10 uur

- Oplaadtijd: 2,5 uur
- Powerbank: Nee

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 21 cm
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 12.1 cm
- Diepte: 5.5 cm
- Hoogte: 8.3 inch
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11102 8
- Breedte: 4.8 inch
- Brutowicht: 0.286 kg
- Diepte: 2.2 inch
- Nettogewicht: 0.232 kg
- Brutowicht: 0.631 lb
- Nettogewicht: 0.511 lb
- Gewicht van de verpakking: 0.054 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.119 lb

Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.1 cm
- Breedte: 9.15 cm
- Diepte: 9.1 cm
- Breedte: 3.6 inch
- Hoogte: 1.6 inch
- Diepte: 3.6 inch
- Gewicht: 0.19 kg
- Gewicht: 0.419 lb

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantietaak, Garantietaak
- Kabel: USB-oplaadkabel

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

Kenmerken

Stevig en IPX7-waterbestendig

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs in het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

10 uur afspeeltijd

Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 10 uur afspeeltijd en het duurt 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Met de ingebouwde microfoon kunt u telefoongesprekken voeren; de muziek wordt automatisch onderbroken als u een oproep krijgt.

Meerkleurige LED-lampen

Bouw een heuse lichtshow! Het luidsprekerrooster heeft LED-lampen die knipperen op de muziek, in willekeurige kleuren. Ze dimmen als u het volume lager zet. Dankzij de meegeleverde draagriem kunt u de luidspreker eenvoudig meenemen of aan uw fietsstuur hangen.

Kies uw kleurencombinatie

Doe uw eigen ding en toon overal uw stijl. Deze compacte Bluetooth-luidspreker is verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties.

1,75" driver. Levendig geluid

1,75" driver. Levendig geluid

Bluetooth

Bluetooth. Stream muziek, podcasts en meer

Draagriem

Draagriem

Passieve radiator. Krachtige bas

Passieve radiator. Krachtige bas

Draadloos bereik tot 20 m

Draadloos bereik tot 20 m

Ingebouwde microfoon

Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen

Afmetingen: 91,5 x 91 x 41 mm

Afmetingen: 91,5 x 91 x 41 mm

