

Philips
Mikromusikkanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-port for lading
15 W maks.

MCM2300



Slapp av med fin musikk

Lidenskap for lyd

Lytt til favorittene dine på dette kompakte musikkssystemet i én del fra Philips som er utstyrt med USB, lydingang og CD-avspilling. Lytt til kraftig musikk med Bass Reflex-høytalere og Digital Sound Controls for optimaliserte lydinnstillinger.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- 15 W maksimal utgangseffekt
- Digital lydkontroll

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Mikromusikkanlegg
CD, MP3-CD, USB, FM USB-port for lading, 15 W maks.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 15 W

Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)



Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtypen: LED-display
- Plateilegg: skuff

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Hovedenhetens bredde: 180 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 121 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 247 millimeter
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 150 x 125 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 238 millimeter
- Emballasjebredde: 577 millimeter
- Emballasjehøyde: 312 millimeter
- Emballasjedybde: 185 millimeter
- Bruttovekt: 4,67 kg
- Nettovekt: 3,55 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

MCM2300/12

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalercabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 69 59033 84804 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com