

Philips  
Prenosný CD prehrávač



AX3301

## Tenké a odolné voči otrasom

Hľadáte CD prehrávač so skvelými funkciami a pohodovým vzhľadom? Práve ste ho našli. AX3301 prehrávače sú tenké a ultramoderné s jedinečným animovaným optickým plášt'om a množstvom vzrušujúcich farieb pre dosiahnutie zábavného zážitku z hudby.

### Štýlový dizajn

- Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a kompaktným dizajnom
- Jedinečný animovaný optický plášť pre zábavu a spokojnosť

### Ochrana proti otrasom

- 45 sekundové ESP™

### Zdokonalený výkon basov

- Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti
- Stereofónne slúchadlo s praktickým ovládaním hlasitosti

### Užite si všetky druhy diskov

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Zvuk

- Akustická spätná väzba
- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Výstupný výkon: 2 x 5mW RMS
- Odstup signálu od šumu: > 85 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne dynamické zosilnenie basov
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny

### Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 30 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Funkcia Introsca, Zopakovať prehrávanie, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné prehrávanie
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

### Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Výstup: 3,5 mm



### Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

### Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: AY3170(300mA)
- Slúchadlá: SBC HE225(s ovládaním hlasitosti)
- Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

### Rozmery

- Rozmery Ebox (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
- Puzdro: Teplovzdorný plášť, Plocha šošovky
- Rozmery hlavnej lepenky: 252 x 310 x 160 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 6
- Váha hlavnej lepenky: 4,18 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 243 x 49 x 148 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 137,5x137,5x23,3 mm
- Hmotnosť produktu: 0.2 kg

### Príkon

- Čas prehrávania CD na batérie: 20
- Typ batérie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Druh batérie: Nabíjateľná

## Hlavné prvky

### Okrúhly, tenký a kompaktný

Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a kompaktným dizajnom

### Animovaný optický plášť

Jedinečný animovaný optický plášť pre zábavu a spokojnosť

### 45 sekundové ESP™

Elektronická ochrana preskočenia je výhodná funkcia, ktorá zaisťuje že hudba neskáče, aj keď je CD prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou ochranou preskočenia majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej obsah aj rýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje nerušené počúvanie hudby.

### Digitálne dynamické zosilnenie basov

Digitálne dynamické zvýraznenie basov je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologickejšie vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.

### Slúchadlo s ovl. hlasitosti

Stereofónne slúchadlo s praktickým ovládaním hlasitosti

### Prehráva CD, CD-R a CD-RW

Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



Dátum vydania  
2011-07-21

Verzia: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962  
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)