

Philips  
Mikro zenei rendszer

30 W

MCM2320



## Pihenjen nagyszerű zenével

### A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenceit ezen az USB Direct és MP3 Link technológiával felszerelt kompakt, univerzális Philips zenelejátszón, amely még CD-k és FM-rádióadás lejátszásra is képes. A Bass Reflex hangszugárzók gondoskodnak az erőteljes basszusokról, a digitális hangvezérlés pedig mindig optimális hangbeállításokat biztosít.

#### **Tegye gazdagabbá a hangélményt**

- 30 W maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás

#### **Élvezze a több forrásból érkező zenét**

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz

#### **Egyszerű használat**

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti



tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

## USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

## Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiájával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W

## Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

## Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM rögzített spirális antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

## Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21 gombos távvezérlő

## Méretek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység mélysége: 247 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 125 mm
- Fő hangszóró magassága: 238 mm
- Csomag szélessége: 577 mm
- Csomag magassága: 312 mm
- Csomag mélysége: 185 mm
- Bruttó tömeg: 4,5 kg
- Nettó tömeg: 3,55 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2014-05-17

Verzió: 1.1.3

12 NC: 8670 001 12866  
EAN: 08 71258 17142 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)