

Philips  
CD Ses cihazı



AZ3068

## MP3 ve WMA dijital müziğinizin keyfini çıkarın

iki yönlü hoparlör sistemiyle

Basit ama kapsamlı olan bu oynatıcı kaliteli 2 yönlü hoparlörleri ile mükemmel ses performansı sağlar. İstedığınız zaman ve istediğiniz yerde mükemmel ses kalitesiyle en sevdiğiniz MP3 ya da WMA-CD ve radyo üzerinde önceden ayarlı 30 FM istasyonunun keyfini çıkarın.

### Üstün dinleme deneyimi

- Otomatik durdurmalı stereo kaset deki
- İstasyonları ayarlı dijital radyo
- 10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

### Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir bas

- Daha derin bas sesler için 2 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Güçlü ses için 4" tam aralıklı hoparlörler
- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

### Kullanım kolaylığı

- Kullanışlı uzaktan kumanda
- Line in
- Stereo kulaklık girişi

# PHILIPS

sense and simplicity

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x4W (Şebeke elektriği), 2x2W (Pil)
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/şifreleyici
- Hoparlör tipleri: 2 kanallı Bas Refleks Hoparlör
- Hoparlör çapı: 4
- Ses Geliştirme: 2 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme

## Müzik Çalma

- Yükleyici Türü: Üst
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik

## Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 30
- Anten: FM Anteni
- Tuner Bantları: FM, MW

## Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi
- Kulaklık: 3,5 mm

## Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Uzaktan kumanda: 20 tuş

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

## Güç

- Şebeke elektriği
- Pil tipi: LR20
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 493 x 210 x 314 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 174 x 263 mm
- Ağırlık: 3,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,4 kg

# Özellikler

## Kullanışlı uzaktan kumanda

Kullanışlı uzaktan kumanda

## Line in

Line in

## 2-aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin bas sesler için 2 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

## Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

## MP3-CD ya da WMA-CD çalma

MP3, büyük dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde önemli bir düşüğe neden olmadan 10 kata kadar daha küçük boyutlarda yaratılabildiği, çığır açan bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir. Ses dosyalarının hızlı ve kolay bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan MP3, ses dosyaları için standart sıkıştırma formatı haline gelmiştir. Windows Media Audio (WMA), Microsoft'un geliştirdiği, yarı yarıya daha az yer kaplayan, yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen ve mükemmel bir ses sağlayan, yüksek oranda sıkıştırılmış dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 Kbps bit hızında kaydedilmiş, 20 saate kadar kaliteli WMA müzik saklanabilir.



Yayın tarihi 2011-07-21

Sürüm: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578  
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)