

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM280D



Дайте воля на своята музика с превъзходен звук

от iPhone, iPod, USB, CD и радио

Наслаждавайте се на своята музика от iPhone/iPod с превъзходен звук от микро-Hi-Fi системата MCM280D на Philips. Със стилен дизайн, тя може и да зарежда вашия iPhone/iPod, докато свири, да извлича MP3 от компактдискове и да изпълнява MP3/WMA музика от портативни устройства чрез USB Direct.

Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте и зареждайте своя iPhone/iPod
- Запис от любимите CD дискове в MP3
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Обогатете своето звуково изживяване

- Едно дистанционно управление "всичко в 1" за системата и за iPhone/iPod
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x30W RMS/2x60W музикална мощност

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Моторизирана вратичка на CD с прозорче за наблюдение
- Елегантен и компактен дизайн

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте своя iPhone или iPod

Радвайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате своя iPhone или iPod!

Поставката ви позволява да свържете своето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, така че да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPhone или iPod, докато свири, така че да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния плейър ще се изтощи.

Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Запис от любимите CD дискове в MP3

Просто включете вашето USB устройство за съхранение на данни в USB порта на аудио системата Philips и започнете да записвате любимата си музика от CD дисковете към USB устройството или MP3 плейъра - с едно

движение и без нужда от компютър. Така можете да си направите собствени MP3 файлове с директен цифров запис на MP3.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-

важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 30 W
- Изходна мощност: 2x60 вата музикална мощност
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усиление на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 4" високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Тип устройство за зареждане: Отпред, моторизиран
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркано, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Новини

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): (MP3 Link)
- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB

аларма, iPod аларма, Таймер за заспиване

- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на фоновото осветление: Синьо
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Захранващ кабел, Гаранционна брошура, Стойка, FM антена
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- AC/DC адаптер: Импулсно захранване
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламански, френски, испански, италиански
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Вилка: За iPhone/iPod

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 211 x 250 x 160 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 158 x 250 x 193 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 397 x 339 x 311 мм
- Тегло вкл. опаковката: 6 кг

Аудио запис

- Носители за запис: USB устройство
- Режими на запис - USB: Незабавно записване, Програмируеми песни, Един диск, Една песен
- Източници за запис - USB: CD

Мощност

- Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod Nano 4-то поколение, iPod touch, iPod Touch 2-ро поколение, iPod с цветен дисплей



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com