



Philips
Trådløs telefon

DECT5112L

Det smarte valg

Pålidelig kvalitet kombineret med praktiske funktioner: Dette klassiske design med moderne detaljer gør DECT511 til noget helt specielt.

Sæt lys på dine samtaler

- Display til tal, bogstaver, ikoner og tegninger.
- LCD-skærm med praktisk baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke.

Maksimér din oplevelse ved udveksling af beskeder

- Download ringetoner fra særlige websteder
- Tekstbeskedudveksling (SMS) til korte meddelelser over en fast linje.
- Eatoni prædiktiv tekstindtastning forenkler skrivning af SMS'er.

Nyd godt af brugervenlig teknologi

- Alarm-ur
- Lås dit tastatur, så du undgår at trykke på de forkerte taster.
- Pilottast og karruselmenu navigerer i et menu-cykel format.
- Frasortér opkald, og afbryd ringetonen, hvis du ønsker mere kontrol.

Multipakke giver ultimativ komfort.

- Brug 2 håndsæt i adskilte værelser til at overføre lyde.
- Conferenceopkald deler en samtale på flere håndsæt.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display/skærm

- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Orange
- Diagonal skærmstørrelse - tele: 4,0 cm
- Effektivt betragtningsområde: 31,5 x 21 mm
- Tekstlinjer: 4

Lyd

- Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
- Styrkeregulering: digital

Komfort

- Advarsel om svigtende forbindelse
- Basestation taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Indikator for fuldt opladet batteri
- Indikator for lavt batteriniveau
- Opkaldsstyring: Opkaldstællere, Viderestilling af opkald, Opkald i venteposition, Opkaldstid, Banke på, Vis nummer, Konferenceopkald, Viderestilling, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Karrusel-ikoner: Telefonbog, SMS, Intercom, Netværk, Ekstra, Base, Håndsæt, Opkaldslog
- Stødsikker: 120 cm
- Brugervenlighed: Håndfri funktion, Genvejstaster, Tastaturlås
- Funktion: Slå Forstyr ikke ringetone fra, Samtalepris, Alarm-ur, Babyovervågning, Mikrofon-afbryder, Konferenceopkald, Kædeopkald, Omstilling til Vil ikke forstyrres, Genvejstaster, Tastaturlås, Gratis håndsæt til håndsæt opkald, Melodi-download
- Håndsæt taster: Linje, Pilottast, Annullér / Genopkald, Opkaldstastatur, Højtaler, Opkaldslog, Telefonbog
- Tekstlinjer: 4
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 6 håndsæt
- Tekstindtastning: Eatoni
- VIP-gruppe med egen melodi: Ja, 3 grupper
- Styrkeregulering

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Batterier: 4 x AAA
- Kabler: RJ 11 kabel
- Oplader: ja, 1 oplader
- Brugervejledning

Relaterede produkter

- Pakkens indhold: Håndsæt, Base, 2 AAA NiMH batterier, Telefonledning, Lysnetadapter, Brugervejledning, Garantibevis, Etiket

Miljøspecifikationer

- Kemisk sammensætning: Nikkelmetalhydrid
- Eco konstruktion
- Halogenfrit hus
- Pakkemateriale: Emballage
- Emballagetype: Gaveæske
- PVC-fri produkter og kabler
- Brugerhåndbog på genbrugspapir

Mål

- Antenne: Integreret
- Størrelse på base: 118 x 130 x 60
- Vægt (base): 180 g
- Form Factor: Skråt liggende på basestation
- Håndsæt farve: silver shadow
- Mål (håndsæt): 120 mm
- Vægt (håndsæt): 100 g
- Mål på emballage (B x H x D): 262 x 90 x 217 mm
- Relativ fugtighed (drift): op til 95% ved 40° C
- Relativ fugtighed (opbevaring): op til 95% ved 40° C
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (opbevaring): -25 °C til 70 °C

Strømforsyning

- Omgivende temperatur: 5 °C til 40 °C
- Batteritype: NiMH
- Opladningstid: 14 timer t
- Batteritype: Genopladelig
- Batterier: 2 mW
- Strømforsyning basestation: 230 V
- Sendeeffekt: <250 mW
- Standby-tid: 200 timer
- Taletid: Op til 15 timer

Netværksfunktioner

- Antenne: Fast Selection teknologi, Integreret på base, Integreret på håndsæt
- Kompatibel: GAP, PABX
- Opkald: Tone, Puls
- Meddelelsesmuligheder: Quick SMS

Operatørkrav

- SMS
- Navn og vis-nummer
- Vis-nummer ved ventende opkald
- Operatørtjeneste telefonbog

Hukommelseskapacitet

- Fælles telefonbog med navn og nummer: 65
- Melodi download-kapacitet: 3
- SMS-lagringkapacitet: 25
- Poster i opkaldslog: 40

Interessante produkter

Fuldt grafisk display

Denne display-type gør det nemmere at bruge din telefon på grund af tegnenes gode kvalitet og læselighed. Den giver også større frihed i kommunikation fra dit hjem. Nu kan du kombinere tekst med billeder eller tal, når du f.eks. sender en SMS.

Baggrundsbelyst skærm

Baggrundsbelysning er en facilitet, der oplyser LCD-skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest almindelige typer baggrundsbelysning er LED og elektroluminiscens (EL). Fjernbetjeninger med LED belysning er sædvanligvis klare, men ujævne med en gul eller grøn farve, mens EL paneler er jævne med blå, hvide eller grønne toner.

Download af ringetoner

Denne funktion gør det muligt at tilpasse din telefon ved at downloade ringetoner. Ring blot op til en udbyder af sådan en tjeneste, og vælg en sang. Du får tilsendt en SMS sammen med den vedhæftede melodi. Du kan vælge denne melodi på samme måde som alle andre ringetoner (afhænger af landet og nettet).

Tekstmeddelelser (SMS)

Short Message Service (SMS) er et system til levering af korte meddelelser, der kan indeholde op til 160 tegn med tekst. Disse 160 tegn er almindelig tekst og kan bestå af ord, tal eller en alfanumerisk kombination. Eatoni®LetterWise er en prædiktiv tekst-editor, som hjælper dig med at skrive tekstmeddelelser hurtigere. Med dets unikke SMS system kan du modtage op til 200 meddelelser i 10 forskellige postkasser. Hilsner til din kæreste, en hurtig påmindelse om et vigtigt møde - alt dette kan nu stå i en SMS og sendes over fastnettet.

Eatoni tekst-editor

Eatoni's LetterWise er en brugervenlig tekstindtastningsløsning, der blot kræver 1,6 tryk pr. korrekt bogstav. Indtastning på et telefontastatur er lige så bekvem, hurtig og nøjagtig som på en skrivemaskine. Blandt løsninger til prædiktiv tekstindtastning er det enestående på grund af evnen til at håndtere indtastning af forkortelser, navne, adresser og URL'er.

Alarm-ur

Tastaturlås

Hvor er det praktisk at medbringe din DECT telefon, når du er i haven. Men i din lomme kan der utilsigtet trykkes på en tast. Hvis du vil forhindre en opringning ved et uheld til din kusine i USA, er tastaturlåsen en sikker måde at undgå kedelige overraskelser på din næste regning.

Pilottast og karruselmenu

Pilottast navigationssystemet giver mulighed for nem navigation og indstilling. Pilottasten er en rulletast på venstre side af telefonen, der kan køres op eller ned og trykkes ind i mellemposition. Den betjener karruselmenuen, der består af en cirkulær løkke af menuikoner, som vises på skærmen.

Vil ikke forstyrres-funktion

Er du træt af, at børnenes venner ringer lige netop, når du er ved at servere aftensmad? Med Vil ikke forstyrres kan du frasortere uønskede opkald og afbryde ringetonen, når du ikke ønsker at blive forstyrret, men ønsker at holde linjen åben for familien.

Babysitterfunktion

Er du bange for, at din baby ikke sover? Der er ingen grund til konstant at skulle gå og kontrollere i hans/hendes værelse. I babysitter indstilling kan du lytte til ham/hende, uanset hvor du er i huset.



Udgivelsesdato 2007-02-20

Version: 2.0

12 NC: 9961 400 03441
EAN: 87 10895 85405 4© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com