

Philips  
Mikro glazbeni sustav

iPhone 5  
s Lightning priključkom

DCM2068



## Zvučni sustav usklađen s vašim domom

### Opsesija zvukom

Glazbu koju slušate dok ste u pokretu nastavite slušati i kod kuće. Mikro zvučni sustav Philips DCM2068/12 ima priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad te USB Direct za prijenosne uređaje. Bilo da je montiran na zid ili smješten na stol, sustav izgleda fantastično.

#### Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

#### Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

## Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

## USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.


## MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

## Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

## Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje. Jednostavno

postavljanje (plug&play)

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Uređaj za punjenje: iPad, iPhone, iPod

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Adapter za napajanje, FM antena, Kratke upute za korisnike, Vijci za montažu na zid x2
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 4,2 kg
- Širina uređaja: 400 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 235 mm
- Neto težina: 3,3 kg
- Dubina uređaja: 98 mm
- Visina ambalaže: 251 mm
- Širina ambalaže: 456 mm
- Dubina ambalaže: 197 mm

## Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

## Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 5

## Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad mini, iPad s Retina zaslonom



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 3.1.3

EAN: 87 12581 68419 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)