

Philips
Prenosný DVD prehrávač



PET1035



Otočná obrazovka, flexibilné zobrazenie

so vstavaným prijímačom digitálnej TV

Vychutnajte si filmy na prenosnom DVD prehrávači Philips PET1030 s 10,2" LCD obrazovkou otočnou o 180-stupňov. Okrem toho zdieľajte svoje obľúbené videozážitky s priateľmi vďaka priečinku na pamäťovú kartu a konektoru USB 2.0. Dodáva sa s cestovným puzdrom.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV

- Podpora DVB-T pre voľne vysielané digitálne TV a rádiové kanály
- 7-dňový elektronický sprievodca programom (EPG)
- Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov

Perfektné sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- 10,2-palcová LCD TFT obrazovka s vysokým rozlíšením pre skvelé pozeranie

Pre maximálne pohodlie

- Až 4 hodiny prehrávania s nabíjateľnou batériou*
- Zásuvky na zariadenia USB a karty SD pre prehrávanie fotografií a hudby
- Súčasťou balenia je cestovné puzdro

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehráva DVD, DivX a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Podpora DVB-T

Rozšírte svoje zážitky v oblasti zábavy a vychutnajte si programy na digitálnych kanáloch - zadarmo. Vďaka DVB-T (Pozemné digitálne televízne vysielanie), môžete v Európe prijímať bezplatné TV a rádiové programy v digitálnej kvalite. Signál je uchovávaný v digitálnej kvalite bez akýchkoľvek analógových medzivstupov, aby sa uchovala tá najvyššia kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD

obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 10,2 palec
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
- Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosti prenosu WMA: 32 - 192 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V

- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Iné pripojenia: Výstup S-video, Výstup komponentového videa

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- OTRASUVZDORNÉ

Tuner/Prijem/Vysielanie

- DVB: Pozemné vysielanie DVB *

Dekodovanie videa

- Pomer strán: 16:9, 4:3, Formát 4:3 Letterbox
- Prijem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- Káble: A/V kábel x1, S-video kábel x1, komponentný videokábel x1
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5506
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa, Cestovné puzdro

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 270 x 32 x 188 mm
- Hmotnosť produktu: 1,5 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 336 x 282 x 145 mm
- Rozmery hlavnej lepenky: 297 x 361 x 450 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 9,7 kg
- Typ balenia: D-box



Dátum vydania
2011-10-19

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333
EAN: 87 12581 34438 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com