

Philips
DVD Micro Theater

DivX

MCD177



Transformați orice încăpere într-o sală de cinema

plus redare USB Direct

Doriți să fiți la curent cu cele mai atractive noutăți din domeniu - acum vă puteți satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-în-1 cu redare DVD, WMA-CD și MP3-CD și redare USB Direct! Relaxați-vă cu melodiile și filmele dvs. preferate, pentru o experiență de neuitat!

O experiență cinematografică mai profundă

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

Pentru o experiență audio mai bogată

- Vizualizați fotografii și ascultați muzică de la echipamente USB
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Putere muzicală 2x20 W RMS/800 W PMPO

Ușor de utilizat

- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

USB Direct

Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Funcția Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x20 W RMS / 2x40 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum
- Sistem audio: Dolby Digital

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: repetare A-B, Ungھی, PBC, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD
- DVD Region: 5

Redare imagine statică

- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Prezentare cu redare de MP3-uri
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală

- Setări prestabilite stație: 20
- Mărci de tunere: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Conectivitate

- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden), SCART
- Alte conexiuni: Ieșire coaxială audio digitală, Antenă FM
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm, Ieșire audio analogică (S/D)
- USB: Port USB

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Limbi OSD: Engleză, Rusă
- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), antenă FM, Certificat de garanție
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- IFU / Manual de utilizare: Engleză, Rusă
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Rusă
- Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 554 x 405 x 225 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,9 kg

Alimentare

- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38316
EAN: 87 12581 40586 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com