



Philips
Digital PhotoFrame med
batteri

8"

Multimedia 4:3 – rammeformat

SPH8008



"... der er tante og meg da vi var små"

PhotoFrame med batteri

Det er enkelt å glemme hvem som virkelig betyr noe, i dagens travle hverdag. Nå kan du ha dem i nærheten hele tiden med Philips PhotoFrame. Denne flotte rammen har to timers innebygd oppladbart batteri som gjør at du kan bla gjennom bildene når og hvor som helst.

Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Berøringssensitive kontroller på kanten av PhotoFrame
- Overfør bilder fra mobiltelefonen med Bluetooth
- Batteridockingstasjon som er enkel å bruke

Miljøvennlig, grønn design

- Miljøvennlig Photoframe
- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Bare mottaker

Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Innebygd minnekapasitet: 1 GB (for 1000 bilder i høy definisjon)

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Videoformat som støttes: MPEG1 og 4, MotionJPEG, AVI, MOV
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Knapper og kontroller: berøringskontroll på kanten, Av/på-knapp
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbilde fremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu
- Innstilling for lysbilde fremvisning: Vilkårlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Lysbilde fremvisning, Status, Auto av/på, Angi klokkeslett og dato, Fotokilde, Pipetone av/på, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits, C-Tick, PSB
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk,

- Russisk, Forenklet kinesisk
- Systemkompatibilitet: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, CD-ROM med programvare + håndbok, Hurtigstartveiledning
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vekt: 0,34 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC-ut, volt: 12 V
- DC-ut, ampere: 1,5 A
- Effektforbruk: (System på) 4,5 W
- Effektmodus som støttes: Batteridrevet, Strømdrevet
- Driftstid på batteri: 2 t

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettovekt: 0,972 kg
- Bruttovekt: 1,257 kg
- Taravekt: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 49574 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 9,8 x 8,3 x 3,7 tomme
- Bruttovekt: 2,771 lb
- Nettovekt: 2,143 lb
- Taravekt: 0,628 lb

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettovekt: 1,944 kg
- Bruttovekt: 2,75 kg
- Taravekt: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 49574 6
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 6,063 lb
- Yttereske (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 tomme
- Nettovekt: 4,286 lb
- Taravekt: 1,777 lb

Høydepunkter

imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

Batteridockingstasjon

Denne batteriladestasjonen kan også brukes som stativ og batteriladestasjon. Når det innebygde batteriet i rammen er fulladet, har det to timers trådløs billedeling å gå på.

Berøringskontroll på kanten

De berøringsensitive kontrollene på PhotoFrame lyser umiddelbart når de brukes. Det gjør det enkelt å bla gjennom bilder, videoklipp og musikk. I bildevisningsmodus kan du skyve fingeren langs den horisontale berøringskanten. Da kan du enkelt velge et nytt bilde fra miniatyrbildene som vises på skjermen.

Automatisk lysbilde fremvisning

Automatisk lysbilde fremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

Bildeoverføring med Bluetooth

Vi vet at du liker å ta bilder med mobiltelefonen. Nå kan du overføre disse bildene til Philips' digitale PhotoFrame med Bluetooth uten ekstra dongler eller kabler.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Miljøvennlig PhotoFrame

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55186
EAN: 87 12581 49574 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com