



Philips Prestige
Mando a distancia universal

8 en 1

PRESTIGO



SRU6008

Control total simplificado

Funcionalidad completa con sólo los botones que necesitas

Es hora de tirar todos los mandos a distancia. El Prestige SRU6008 controla hasta 8 dispositivos en uno y ofrece los botones que necesitas, accesibilidad fácil mediante la pantalla LCD. Configura el Prestige mediante el ordenador y disfruta del entretenimiento casa.

Navegación intuitiva

- Fácil acceso a las funciones específicas mediante la pantalla LCD de 3,8 cm
- Botones retroiluminados para controlar los dispositivos en la oscuridad

Acceso rápido y fácil al entretenimiento

- Actividades que controlan varios dispositivos

Configuración simple y fácil

- Controla cualquier dispositivo de casi todas las marcas
- Actualizaciones de software mediante Internet
- Fácil configuración en el ordenador con unos simples pasos, en Windows o Mac



Destacados

Controla casi todos los dispositivos



La base de datos de códigos IR del Prestigo dispone de más de 300.000 dispositivos lo que te permite controlar casi todos los dispositivos del mercado actual, sin importar el modelo ni la marca. Mediante la configuración a través del ordenador, se seleccionará en la base de datos el infrarrojo correcto para tus dispositivos.

Pantalla LCD de 3,8 cm



El mando presenta una pantalla LCD de 3,8 cm (96 x 64 píxeles). Los botones de las funciones menos utilizadas están disponibles en la pantalla, de manera que puedes añadir tus propios botones o eliminar los que no necesitas.

Control basado en actividades

Comienza las actividades de entretenimiento en casa con sólo tocar un botón en vez de controlar cada dispositivo individual con diferentes acciones. Simplemente pulsa el botón de la actividad como "Ver una película" y el mando Prestigo encenderá automáticamente los diferentes dispositivos, como el televisor, el reproductor de DVD y el sistema de cine en casa, para ver la película.

Actualizable



El software Configo de Philips te informa automáticamente sobre las actualizaciones en línea para el Prestigo. El software Configo descargará actualizaciones y se ocupará de la instalación.

Fácil configuración en el ordenador



Conecta el mando Prestigo al PC o Mac mediante USB para realizar una fácil configuración en tu idioma. Personaliza cualquier función con unos pasos simples.

Botones retroiluminados



El teclado iluminado hace que controlar todos los dispositivos sea muy fácil, incluso en la oscuridad

Especificaciones

Accesorios

- Cable USB: 1,2 m

Cómodas funciones

- Botones retroiluminados
- Indicación de batería baja
- Tipo de pantalla: LCD
- Número de actividades: 8
- Número de dispositivos: 8
- Actualizaciones en línea: disponible
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco
- Dispositivos compatibles: AMP, Sistema de audio, Reproductor de Blu-ray, CABLE, CD/MD, TDT/ audio, DVD, grabador de DVD, Combinado DVD-vídeo, Combinado DVDR-HDD, Receptor de medios digitales, Videoconsola, Reproductor de DVD de alta definición, HTS, Grabador de disco duro, Cine en casa, Base para reproductor de MP3, Minidisc, Ordenador, Proyector (IR), RECEPTOR, SAT, CINTA, TV, Combinado televisor-DVD, Combinado televisor-vídeo, Combinado televisor-vídeo-DVD, Sintonizador, VCD, disco láser, Vídeos

Capacidad de infrarrojos

- Aprendizaje de códigos IR
- Distancia de funcionamiento: 10 m

Potencia

- Pilas incluidas

Configuración

- Método de configuración: Configuración del ordenador



Fecha de emisión
2014-06-24

Versión: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com