

Philips  
Обемно вътрешно  
устройство

DVD

18x Презаписващо устройство

SPD6002BM



Записвайте и надписвайте DVD дискове с едно устройство

## Надеждност и съвместимост

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, подходящ на ценните ви спомени!

### Станете свидетели на най-новите технологии

- Устройство с функцията LightScribe
- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL
- Поддържа се формат DVD-RAM

### Отлично качество

- 8x запис на DVD+R DL
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск
- 18X скорост на запис

### Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

### Удобство

- CD и DVD записващо устройство и принтер за етикети, съчетани в едно устройство
- Plug & Play за по-лесно инсталиране
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

### Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

### Двуформатно устройство за +/- DL запис

Ново устройство, позволяващо запис на двуслойни носители +R и -R 8,5 GB

### Записващо устройство и принтер в едно

Технологията LightScribe добавя функции за печат на етикети към вашето записващо устройство за CD и DVD.

### Plug & Play

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.

### Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

### Капацитет на съхранение 8,5 GB

Съхранявайте 8,5 GB данни или 4 часа видео с DVD качество на един едностранен двуслоен диск

### DVD-RAM

Поддържа се формат DVD-RAM, което прави от този продукт истинско мултизаписващо устройство, поддържащо всички CD и DVD формати..



# Спецификации

## Скорост на запис

- CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
- DVD+R: 18X (24300 KB/sec) с CAV
- DVD+R DL: 8X (10800KB/сек) със Z-CLV
- DVD-R: 18X (24300 KB/sec) с CAV
- DVD-R DL: 8X (10800KB/сек) със Z-CLV
- DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) с PCAV

## Скорост на презапис

- CD-RW: 24X (3600KB/sec) с CAV
- DVD+RW: 8X (10800KB/сек) с CLV
- DVD-RW: 6X (8100KB/sec) с CLV

## Скорост на четене

- Време на достъп: 160 msec
- Размер на буфера: 2 MB
- CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
- DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) с CAV
- DVD-RAM: 5X (6750KB/sec) с PCAV

## Възможности за свързване

- Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)
- Други връзки: 12 V DC вход, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен, Аналогов изход за звук ляв/десен, Съединител DC захранване, Цифров аудио изход

## Удобство

- Лесно инсталиране: Plug & Play
- Лесна употреба: Ръководство "Как да..." по стъпки

## Изисквания към системата

- Капацитет на твърдия диск: 650 MB
- Операционна система на PC: Windows® XP, 2000 SP4
- Процесор: Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- RAM памет: 128 MB

## Размери

- Тегло на изделието: <0,9 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 146 x 170 x 42

мм

## Технически спецификации

- Влажност: 15 - 80 % отн. влажност (без кондензация)
- Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
- Стандарти на безопасност: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Температурен диапазон (съхраняване): -40 - 65 °C

## Вътрешен кашон

- 12NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Бруто тегло: 0,9 кг
- Височина: 324 мм
- Дължина: 165 мм
- Количество: 1
- Ширина: 146 мм

## Външен кашон

- 12NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
- Бруто тегло: 9,1 кг
- Височина: 244 мм
- Дължина: 363 мм
- Количество: 10
- Ширина: 363 мм

## Външен кашон 2

- 12NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
- Количество: 128

## Данни за опаковката

- 12NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Бруто тегло: 0,9 кг
- Височина: 324 мм
- Дължина: 165 мм
- Ширина: 146 мм



Дата на издаване  
2009-04-30

Версия: 4.0.11

12 NC: 8670 000 27147  
EAN: 87 12581 31708 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)