



Philipsin
Sisäinen asema

DVD

20 x Uudelleenkirjoittava

SPD24I4BM



DVD, RAM ja CD yhdessä

Philipsin sisäinen DVD RW -asema lukee ja tallentaa yksi- ja kaksikerroksisille DVD-levyille sekä CD-levyille. Kokemattomienkin käyttäjien on helppo asentaa se, ja sen on suunnitellut yksi Blu-ray-, DVD- ja CD-tallennusmuotojen keksijöistä, joten se on erittäin luotettava.

Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- DVD-RAM-muotoa tuetaan

Ylivoimainen suorituskyky

- 8x, DVD+R DL
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
- Uskomaton kirjoitusnopeus 20x

Käytön mukavuus

- Plug & Play – helppo asentaa
- Kaksi muotoa

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

PHILIPS
sense and simplicity

Sisäinen asema
DVD 20 x Uudelleenkirjoittava

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- **DVD+R:** 20X (24300 kt/s), CAV
- **DVD-R:** 20X (24300 kt/s), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- **DVD+RW:** 8X (10800 kt/s), CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kt/s), CLV
- **CD-RW:** 32X (4800 kt/s), CAV

Lukunopeus

- **DVD-ROM:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 kt/s), PCAV
- **Hakuaika:** 140
- **Puskurin koko:** 2 Mt

Liitännät

- **Liitäntä:** IDE-liitäntä (ATAPI)
- **Muut liitännät:** 12 V DC-tulo, Analoginen äänilähtö (v/o), virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuus

- **Helppo asennus:** Plug & Play

Järjestelmävaatimukset

- **Kiintolevytila:** 650 Mt

- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Suoritin:** Pentium 4 -keskussyksikkö vähintään 1,3 GHz
- **RAM-muisti:** 128 Mt

Tekniset tiedot

- **Kosteus:** 20 - 80 % (tiivistymätön)
- **Käyttölämpötila:** 5 - 50 °C
- **Varastointilämpötila:** -40 - 80 °C
- **Turvallisuusstandardit:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standardit:** EN55022, EMS5024, FCC Part 15

Pakkauksen mitat

- **EAN:** 87 12581 34879 3
- **Mukana toimitettujen tuotteiden määrä:** 1
- **Pakkaustyyppi:** Pahvi
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Kokonaispaino:** 0,86 kg
- **Nettopaino:** 0,74 kg
- **Taara:** 0,12 kg

Ulompi pakkaus

- **EAN:** 87 12581 34880 9
- **Kuluttajapakkausten määrä:** 10
- **Kokonaispaino:** 9,1 kg
- **Ulompi pakkaus (P x L x K):** 38 x 32 x 24 cm
- **Nettopaino:** 7,4 kg
- **Taara:** 1,7 kg

SPD2414BM/00

Tärkeimmät ominaisuudet

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä +R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

Plug & Play

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyyseja tai asennustoimintoja.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Tallenna 8,5 Gt tietoa tai 4 tuntia DVD-laatuista videokuvaa yhdelle yksipuoliselle kaksikerroslevylle

DVD-RAM

DVD-RAM-muotoa tuetaan, joten tämä laite on todellinen monitallennusasema, joka tukee kaikkia CD- ja DVD-muotoja.

Kirjoitusnopeus 20x

Uusimmalla tekniikalla toimivassa ohjaimessa on saavutettu 20-kertainen kirjoitusnopeus. Se on maailman nopein ja vakaa ohjain.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 1.1.3

12 NC: 8670 000 31945
EAN: 87 12581 34879 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com