



Philips  
Audífonos intrauditivos



SHE3595WT



## Sonido equilibrado

para tu teléfono móvil

La doble rejilla le ofrece una armonía y un balance increíble a la música de tu teléfono, mientras que el micrófono integrado captura tu voz con nitidez. Además, con las almohadillas suaves de los audífonos Philips SHE3595WT/00, podrás disfrutar de muchas horas de música y llamadas con total comodidad.

### Música para tus oídos

- Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
- La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

### Máxima comodidad

- Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

### Diseñado pensando en ti

- Micrófono integrado y botón de llamadas
- Conector de 3,5 mm para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola y Palm
- Conector adicional de 3,5 mm para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

### Utilízalos durante más tiempo

- El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

# PHILIPS

# Especificaciones

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 2 x 1,4 x 1,15 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 0,8 x 0,6 x 0,5 pulgadas
- Peso: 0,0134 kg
- Peso: 0,030 lb

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: Cobre
- Diafragma: cúpula mylar
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 103 dB
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Tipo: Dinámico
- Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz

## Conectividad

- Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: Cobre
- Acabado del conector: Cromado
- Micrófono: Micrófono integrado

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,7 x 17,3 x 2,05 cm
- EAN: 69 23410 71534 7
- Peso bruto: 0,038 kg

- Peso neto: 0,017 kg
- Peso tara: 0,021 kg
- Tipo de empaque: Falso
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 3,8 x 6,8 x 0,8 pulgadas
- Peso bruto: 0,084 lb
- Peso neto: 0,037 lb
- Peso tara: 0,047 lb

## Caja exterior

- Peso bruto: 1,427 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 27,8 x 18,9 x 23,2 cm
- Peso neto: 0,408 kg
- Cantidad de cajas: 24
- Peso tara: 1,019 kg
- Peso bruto: 3,145 lb
- GTIN: 1 69 23410 71534 4
- Caja exterior (L x An x Al): 10,9 x 7,4 x 9,1 pulgadas
- Peso neto: 0,899 lb
- Peso tara: 2,246 lb

## Caja interior

- Peso bruto: 0,154 kg
- Caja interior (L x An x Al): 18,2 x 6,7 x 11 cm
- Peso neto: 0,051 kg
- Cantidad de cajas: 3
- Peso tara: 0,103 kg
- Peso bruto: 0,339 lb
- GTIN: 2 69 23410 71534 1
- Caja interior (L x An x Al): 7,2 x 2,6 x 4,3 pulgadas
- Peso neto: 0,112 lb
- Peso tara: 0,227 lb

# Destacados

## Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

## Doble rejilla de ventilación

Rejillas de ventilación de diseño especial que canalizan el balance de aire entre los tonos altos y bajos para ofrecer una experiencia musical más completa.

## Cómodas almohadillas para los oídos

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips garantizan adaptación y máxima comodidad, previenen las pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas tienen una forma especial que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.

## Micrófono integrado



Con el micrófono integrado y el botón de llamadas puedes usar los audífonos Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Disfruta de realizar llamadas con manos libres y aceptar llamadas o finalizar una charla con el control de los audífonos.

## Conector estéreo de 3,5 mm

Conector de 3,5 mm estéreo para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola y Palm

## Conector de 3,5 mm adicional

Conector adicional de 3,5 mm estéreo para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

## Diseño Flexi-Grip



Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo continuamente.



Fecha de publicación  
2014-05-12

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 90212  
EAN: 69 23410 71534 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)