

Philips  
Ασύρματο οικιακό  
σύστημα  
παρακολούθησης HD  
In.Sight

### Wi-Fi & HD

Ευρεία γωνία, νυχτερινή όραση  
Για iPhone/iPad  
Με τη δύναμη της iVideon



M120

## Επιβλέψτε το σπίτι σας από το iPhone/iPad

### Με HD και νυχτερινή όραση

Με το ασύρματο οικιακό σύστημα παρακολούθησης HD In.Sight μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας από το iPhone ή το iPad. Με βίντεο HD και νυχτερινή όραση, μπορείτε να βλέπετε πεντακάθαρα το σπίτι σας ημέρα και νύχτα. Το πρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα και σας ειδοποιεί κάθε φορά που ανιχνεύει κινήσεις ή ήχους.

#### **Κοντά στους αγαπημένους σας, ακόμα και κατά τις μετακινήσεις σας**

- Με δυνατότητα Wi-Fi για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας
- Απεριόριστη ζωντανή προβολή μέσω Wi-Fi/3G/4G LTE
- Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός για να βλέπετε ακόμη περισσότερα
- Εφαρμογή InSightHD στο Apple Store
- Λειτουργία νυχτερινής όρασης για να βλέπετε στο σκοτάδι

#### **Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, για να είστε πάντοτε ήσυχoi**

- Αποστολή ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας όταν ανιχνεύεται κίνηση ή ήχος
- Πιέστε για να μιλήσετε μέσω iPhone/iPad
- Μοιραστείτε τις οθόνες με άλλους χρήστες iPhone/iPad
- Προαιρετική εγγραφή βίντεο στο cloud όταν ανιχνεύεται ήχος/κίνηση

#### **Εύκολο, σίγουρο, ασφαλές**

- Εύκολη ρύθμιση της συσκευής παρακολούθησης μέσω κωδικού QR
- Κρυπτογράφηση βίντεο για ασφαλή σύνδεση
- Με τη δύναμη της iVideon, μιας κορυφαίας εταιρείας με λύσεις βίντεο στο cloud



# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Με δυνατότητα Wi-Fi



Το ασύρματο σύστημα παρακολούθησης In.Sight με δυνατότητα Wi-Fi χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας για να μεταδώσει ζωντανά βίντεο και ήχο, ενώ σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή παρακολούθησης όπου θέλετε.

## Λειτουργία νυχτερινής όρασης



Με τη λειτουργία της υπέρυθρης νυχτερινής όρασης μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας ακόμα και στο σκοτάδι. Όταν ο χώρος είναι σκοτεινός, ανάβει το υπέρυθρο φως στην οθόνη και το βίντεο που καταγράφεται είναι ασπρόμαυρο. Η λειτουργία νυχτερινής όρασης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται

αυτόματα, αλλά μπορείτε να τη ρυθμίσετε και με μη αυτόματο τρόπο.

## Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός



Το ασύρματο οικιακό σύστημα παρακολούθησης HD In.Sight M120 από τη Philips σας προσφέρει γωνία προβολής 102 μοιρών, για να μπορείτε να βλέπετε μεγαλύτερο μέρος του δωματίου. Έτσι, σας προσφέρει πολύ καλύτερη ορατότητα σε σχέση με άλλες συσκευές παρακολούθησης.

## Κουμπί ομιλίας

Με το σύστημα In.Sight, μπορείτε όχι μόνο να παρακολουθείτε το σπίτι σας, αλλά και να μιλάτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πατήστε "talk" (ομιλία) στο iPhone ή το iPad και μιλήστε: ένας πραγματικά ξεχωριστός τρόπος για να επικοινωνήσετε με τους δικούς σας!

## Ειδοποιήσεις κίνησης/ήχου



Επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλέψετε πότε θα συμβεί κάτι, το In.Sight παρακολουθεί διαρκώς το σπίτι σας με ρυθμιζόμενη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης και ήχου και σας ειδοποιεί αυτόματα κάθε φορά που ανιχνεύει έναν ήχο ή μια κίνηση.

## Εύκολη ρύθμιση μέσω κωδικού QR



Με την εφαρμογή In.Sight+, η ρύθμιση είναι πολύ απλή. Η εφαρμογή δημιουργεί έναν κωδικό QR για τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Με αυτόν τον κωδικό QR, το σύστημα παρακολούθησης συνδέεται αυτόματα με το δίκτυο Wi-Fi, εύκολα και γρήγορα.



# Προδιαγραφές

## Φακός & αισθητήρας

- Αισθητήρας: HD 720p
- Λειτουργία εστίασης: Σταθερό
- Γωνία προβολής: 102 μοίρες
- Εύρος εστίασης: 0,8 μ. έως το άπειρο
- Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: Ναι, λειτουργία ημέρας/νύχτας
- Νυχτερινή λειτουργία: Υπέρυθρες

## Ποιότητα βίντεο

- Μετάδοση HD/VGA/QVGA
- Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
- Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

## Χαρακτηριστικά

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4GHz)
- Ανίχνευση κίνησης
- Ανίχνευση θορύβου
- Ένδειξη LED
- Νυχτερινή όραση
- Βάση: Με δυνατότητα ρύθμισης κατεύθυνσης

## Λογισμικό

- Όνομα εφαρμογής: InSightHD
- Εγκατάσταση: μέσω εφαρμογής
- Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών

- Υποστηριζόμενο σύστημα: iOS6 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Συμβατότητα με iPad: iPad 2 και νεότερες εκδόσεις
- Συμβατότητα με iPhone: iPhone 4S και νεότερες εκδόσεις
- Συμβατότητα με iPod: iPod Touch 4ης γενιάς και νεότερες εκδόσεις

## Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό USB: 1
- Καλώδιο USB: Ναι, 3μ.
- Επιτοίχιο στήριγμα
- Βίδες / στηρίγματα στερέωσης σε τοίχο: 2
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

## Είσοδος και έξοδος

- Μικρόφωνο: Υψηλής ευαισθησίας, Μονοφωνικό
- USB: Θύρα Mini-USB
- Ηχίο: Ενσωματωμένο

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):  
158 x 160 x 78 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):  
65 x 114 x 65 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-12-10

Έκδοση: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)