

Philips
Dokovací zábavní systém



DC1010

Užijte si iPod a hudební CD nahlas všude, kam půjdete

Přehrávejte hudbu z přehrávače iPod a disků CD nahlas a skvěle. Skvělý dokovací systém zábavy Philips DC1010 se širokopásmovým reproduktorovým systémem vylepšeným výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost - zvyšte hlasitost kdekoli!

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Tuner VKV/SV

Zážitek z bohatého a čistého zvuku

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Širokopásmové reproduktory pro vtahující a dynamický zvuk

Snadné použití

- Naprogramujte až 20 stop z disku CD
- Snadno čitelný displej LCD

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným displejem, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun vpřed/zpět
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Anténa: Anténa VKV



Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Ano
- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Spotřeba

- Napájení ze sítě: ano
- Typ baterie: C / LR14 alkalická
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 331 x 157 x 228 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 400 x 192 x 260 mm

Přednosti

Přehrávání a nabíjení zařízení iPod



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3, zatímco se bude nabíjet váš iPod. Dok vám umožní připojit vaše zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže svoji oblíbenou hudbu můžete poslouchat se skvělým zvukem. Současně zatím nabíjí váš iPod, zatímco přehrává. Můžete si vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se baterie iPod vybijí. K procházení, volbě a přehrávání hudby uložené ve vašem zařízení iPod využijte dálkový ovladač. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše zařízení iPod, jakmile je v docku.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-06-11

Verze: 1.0.10

12 NC: 8670 000 41384
EAN: 87 12581 43525 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com