

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3-/WMA-CD-afspilning

Direkte USB

MCM277



Unik vægmonteringsdesign

med direkte USB-afspilning

Smart og progressiv - nytænkning og stil appellerer til dig. Det samme vil dette lækre MCM277-system med afspilning af MP3/WMA-CD og direkte USB med dynamisk lyd i et slankt design, som også kan hænges på væggen.

Ubegrænset lytteglæde

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Praktisk line-in-stik til transportabel musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning

Se din disc rotere

- Motordrevet CD-dør med visningsvindue
- Superslankt og fleksibelt design med mulighed for vægmontering

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W udgangseffekt (musik)
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem, 4" basenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 40 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Front, Motordrejet
- ID3 Tag understøttelse
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stationsnavn, Radiotekst, RDS-urindstilling
- Faste stationer: 40

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm

- Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vært
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne, Skruer til vægbeslag x 2, Globalt garantibevis
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 24 taster
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 160 x 269 x 90 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 194 x 269 x 90 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 310 x 314 x 238 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2010-07-03

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com