



Philips  
True Wireless Kulaklıklar

### Net arama kalitesi

Güçlü bas için 6 mm sürücüler  
Konfor sunan ergonomik tasarım  
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı



TAT1108BK

## Sesleri net bir şekilde duyun

Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 6 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 15 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.

#### Stil ve konfor

- Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
- Kısa hokey sopası şeklinde tasarım

#### Tüm gün sizinle

- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Endişelenmeyin. Kutuyla 15 saate kadar oynatma süresi sunar

#### Güçlü çalma listeleri. Net arama sesi

- Mükemmel ses ve güçlü bas için özel 6 mm sürücüler
- Net arama kalitesi için yapay zeka destekli mikrofon

# PHILIPS

## True Wireless Kulaklıklar

Net arama kalitesi Güçlü bas için 6 mm sürücüler, Konfor sunan ergonomik tasarım, IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

# Teknik Özellikler

### Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 6 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Hassasiyet: 106 dB (1k Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

### Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,3
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Desteklenen codec: SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

### Dış Karton

- Uzunluk: 26.5 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- Genişlik: 22.2 cm
- Brüt ağırlık: 2.972 kg
- Yükseklik: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13175 7
- Net ağırlık: 1.512 kg
- Dara ağırlığı: 1.46 kg

### Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX4
- TVS için mono modu
- Kontrol türü: Düğme

### İç Karton

- Uzunluk: 12 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 10.5 cm
- Yükseklik: 11.8 cm
- Net ağırlık: 0.189 kg
- Brüt ağırlık: 0.332 kg
- Dara ağırlığı: 0.143 kg
- GTIN: 2 48 95229 13175 4

### Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 3 adet
- Müzik çalma süresi: 5 + 10 saat
- Konuşma süresi: 5 saat
- Şarj süresi: 2 saat

- Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
- Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
- Pil ağırlığı (Toplam): 6.1 g
- Pil kapasitesi (Kılıf): 250 mAh
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 35 mAh

### Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 11.8 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 9.5 cm
- Derinlik: 3.7 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13175 0
- Brüt ağırlık: 0.098 kg
- Net ağırlık: 0.063 kg
- Dara ağırlığı: 0.035 kg

### Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
- Şarj etme kılıfı
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

### Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

### Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: an AI mic

### Boyutlar

- Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 3.11 x 5.95 x 3.20 cm
- Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.03 x 2.97 x 2.49 cm
- Toplam ağırlık: 0.036 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20313 6

### Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği

TAT1108BK/00

# Özellikler

### 15 saatlik oynatma süresi

Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Beş saatlik oynatma süresine ek olarak, cep boyutundaki kullanışlı kutusuyla 10 saat daha kullanılabilir.

### 6 mm dinamik sürücüler

Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size gerçek bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 6 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi, dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

### Net arama kalitesi

Dış ortamdaki seslerin dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmasına izin vermeyin. Bu kulaklıklarda, duymak istemeyeceğiniz gürültüleri filtrelemek ve net bir arama kalitesi sağlamak için gelişmiş yapay zeka algoritması kullanan yapay zeka destekli mikrofon bulunur. Her seferinde birbirinizi net bir şekilde duyun.

### IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.

### Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçlarıyla gerçek konforun keyfini çıkarın.

### Kısa hokey sopası şeklinde tasarım

Kısa hokey sopası şeklinde tasarım



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 2.0.3

EAN: 48 95229 13175 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.