

Philips
Radio-cassette/CD



AZ2537

Des jeux et loisirs délirants pour vous éclater

avec Max Sound

Ce radio-cassette/CD peut être installé verticalement ou horizontalement en fonction de la place dont vous disposez. Laissez-vous prendre au jeu en musique grâce au Gameport et à la technologie Max Sound de Philips.

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Prêt à jouer

- Pour une expérience de jeu vraiment réaliste
- Présélections audio pour un plaisir de jeu optimal

Lecteur de CD multifonction

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Design unique pour un encombrement réduit

- Disposition verticale pour des lecteurs esthétiques et peu encombrants

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Sons jeux (Blast,Punch,Speed)
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
- Accentuation du son: MAX Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Stéréo
- Diamètre de l'enceinte: 4"
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2
- Finition: Métal
- Enceintes - améliorations: Port Max BASS
- Types d'enceintes: Enceintes

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Connectivité

- Entrée audio pour données: 2 audio G/D (RCA)
- Entrée AUX: Gameport
- Casque: 3,5 mm
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)

Convivialité

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Orange
- Chiffres affichés: 7
- Type d'affichage: LCD

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Pied: Pour position verticale

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 520 x 178 x 287 mm
- Poids: 4,5 kg
- Poids (emballage compris): 6,5 kg

Puissance

- Type de pile: LR20
- Tension des piles: 1,5 V
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 8



Points forts

MAX Sound

La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. La différence avec un système d'enceintes conventionnel est qu'il contient en plus un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Gameport

Le Gameport permet de connecter votre console de jeux directement sur votre système audio pour une meilleure qualité de son. Trois modes sont disponibles : le mode Speed fait monter l'adrénaline dans les jeux à grande vitesse (course automobile, par exemple). Le mode Punch ajoute du punch aux jeux de combat au corps à corps. Enfin, le mode Blast rend pleinement les effets explosifs des jeux de bataille. Une fonction de jeu combinée, MIX-IT, disponible sur les minichaînes permet d'associer les sons du jeu avec un CD, la radio ou un lecteur audio externe.

Présélections audio

Présélections audio pour un plaisir de jeu optimal

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Disposition verticale

La disposition verticale économise de l'espace et ajoute une touche d'esthétisme supplémentaire à votre radio-cassette/CD que vous pouvez placer horizontalement ou verticalement. La technologie et la conception innovantes garantissent que le système fonctionne aussi bien dans les deux positions. De plus, un support spécialement conçu maintient l'appareil parfaitement en place pour un son de qualité optimale en position verticale.



Date de publication
2011-07-21

Version: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com