

# PHILIPS



## Cuffie True wireless

Audio naturale e preciso

Cancellazione del rumore Pro

Modalità di ascolto  
conversazione

Chiamate più nitide in  
movimento



TAT6908BK

## Gli auricolari che amano socializzare

Goditi la musica. Appassionati ai podcast. Vai a pranzo. Questi auricolari True Wireless a cancellazione del rumore offrono un audio eccellente e modalità di ascolto personalizzabili che ti permettono di seguire meglio le conversazioni faccia a faccia. Inoltre, sono comodissimi.

### **Sempre pronte!**

- Zero preoccupazioni. Fino a 28 ore di riproduzione con la custodia
- Ricarica per 5 minuti per avere un'ora di ascolto in più
- App Philips Headphones. Personalizza le modalità di ascolto e non solo

### **Audio eccellente e modalità di ascolto personalizzabili**

- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro
- Modalità di ascolto conversazione per incontri faccia a faccia
- Modalità Il mio udito personale. Fai il test dell'udito nell'app!

### **Per la tua vita quotidiana**

- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Vestibilità confortevole, perfetta per le tue orecchie

# In evidenza

## Cancellazione del rumore Pro



Goditi un'esperienza più coinvolgente con la cancellazione del rumore che blocca i rumori esterni per un ascolto senza distrazioni. Per ascoltare ciò che accade intorno a te, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso. È possibile regolare i livelli di cancellazione del rumore o attivare la riduzione del rumore del vento tramite l'app Philips Headphones.

## Modalità di ascolto conversazione



Per le conversazioni faccia a faccia, questi auricolari possono aiutarti a sentire meglio l'altra persona! Basta premere l'auricolare sinistro per attivare la modalità di ascolto conversazione o utilizzare l'applicazione Philips Headphones. I microfoni beamforming catturano la voce della persona che ti sta davanti mentre la cancellazione del rumore filtra i suoni ambientali.

## Test dell'udito nell'app



Un semplice test dell'udito nell'applicazione Philips Headphones ti consente di creare una modalità di ascolto personale sintonizzata sul

modo in cui ascolti le diverse frequenze in ciascun orecchio. Puoi quindi utilizzare l'app per modificare il tuo profilo personalizzato o regolare gli auricolari destro e sinistro singolarmente in qualsiasi momento.

## App Philips Headphones



Puoi utilizzare l'applicazione per personalizzare una delle modalità di ascolto modificando le frequenze audio basse, medie o alte per i singoli auricolari. Oppure usala per ridurre la quantità della tua voce che puoi udire durante la conversazione. Vuoi ascoltare musica? Scegli tra quattro modalità audio preimpostate in base al tuo stato d'animo.

## Chiamate più nitide in movimento



Durante una chiamata, un microfono beamforming cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce e non il rumore, e con il sidetone attivato, potrai ascoltare chiaramente anche la tua voce nella chiamata.

## Comodità e sicurezza



Questi auricolari si adattano perfettamente e sono avvolti in comodo silicone morbido al tatto. Poiché non ci sono due orecchie uguali, sono disponibili quattro misure di auricolari flessibili in silicone intercambiabili: mischiali e abbinabili per una vestibilità perfetta per te.

## Il suono caratteristico di Philips

Musica o podcast, ti godrai un audio preciso e naturale con bassi potenti, grazie ai driver rivestiti in grafene che riproducono ogni frequenza alta e scintillante o bassa e corposa. La tecnologia multipoint ti consente di connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente.

## 28 ore di riproduzione con la custodia

Avrai 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla piccola custodia. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

## Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli durante un breve allenamento o in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

# Specifiche

## Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Diametro altoparlante: 10 mm  
Impedenza: 16 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 10 mW  
Sensibilità: 97 dB (1 kHz)  
Tipo di driver: Rivestimento in grafene

## Connettività

Versione Bluetooth: 5,3  
Senza fili  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: AAC, SBC  
Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

## Scatola esterna

Lunghezza: 34.1 cm  
Numero di confezioni consumatori: 24  
Larghezza: 29.9 cm  
Peso lordo: 4.832 Kg  
Altezza: 30.1 cm  
GTIN: 1 48 95229 13168 9  
Peso netto: 1.728 Kg  
Tara: 3.104 Kg

## Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Google fast pair  
Modalità mono per TWS  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante

## Scatola interna

Lunghezza: 16 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 14 cm  
Altezza: 13.3 cm  
Peso netto: 0.216 Kg  
Peso lordo: 0.53 Kg  
Tara: 0.314 Kg  
GTIN: 2 48 95229 13168 6

## Potenza

Numero di batterie: 3 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 1 hr  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)

Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)  
Peso della batteria (totale): 16.66 g  
Capacità della batteria (custodia): 740 mAh  
Capacità della batteria (auricolari): 63 mAh  
Durata batteria in standby: 200 hr  
Autonomia di riproduzione: 7 + 21 ore

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 13 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 11 cm  
Profondità: 4.9 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 13168 2  
Peso lordo: 0.14 Kg  
Peso netto: 0.072 Kg  
Tara: 0.068 Kg

## Accessori

Guida rapida  
Cuscinetti morbidi: 4 paia  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

## Design

Colore: Black  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics (AI+NR)

## Dimensioni (lpxa)

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm  
Dimensione auricolare (LxPxA): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm  
Peso totale: 0.052 Kg

## UPC

UPC: 8 40063 20312 9

## Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro  
Modalità di avviso  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: manuale  
Supporto dell'assistente vocale

