

Philips  
Microcadena con DVD

• Base para iPod/iPhone/iPad

DCD2030



## Relájate con gran música y películas

### Obsesión por el sonido

Vive una gran experiencia con tus películas y música gracias a la microcadena DVD de Philips.

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad o disfruta de DVD, DivX, MP3-CD y reproductores portátiles a través de USB directo y MP3 Link, todo esto con los excelentes bajos de los altavoces Bass Reflex.

#### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 20 W RMS

#### Disfruta de tu música y tus películas desde varias fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad
- Reproducción de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducir música y fotos
- MP3 Link para reproducción de música portátil

#### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

# PHILIPS

# Destacados

## Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

## Dolby Digital

Dolby Digital te permite disfrutar de un sonido Surround de calidad superior con un entorno espacial muy realista. Conseguirás la misma increíble calidad de audio Dolby Digital veas lo que veas, ya sea un DVD o un Blu-ray Disc, la televisión o contenido descargado. Lo mejor de todo es que tienes la seguridad de que escucharás el audio exactamente como se concibió originalmente, ya que Dolby Digital también se usa para crear las pistas de sonido para las películas y juegos. Dolby Digital ofrece una experiencia de sonido Surround de la más alta calidad en el cine y en tu hogar.

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves,

que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además, carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

## USB directo



Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
- Optimización del sonido: control de sonido digital, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Altavoces

- Controladores: Woofer de 4 pulg.
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

## Reproducción de video

- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Cámara lenta, Zoom, Control para padres, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Pausa, Repetir, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Reproducción estándar
- Soporte de reproducción: CD de video/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Unidad flash USB
- Código de región del DVD: 3

## Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada AUX, Salida de línea, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho, Salida de video por componentes
- USB: Host USB

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: bandeja
- Idiomas de los menús en pantalla: Bahasa Indonesia, Chino simplificado, Tailandés, Chino tradicional
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Cable de corriente alterna, antena FM, Guía de consulta rápida
- Control remoto: Control remoto de 34 teclas
- Manual del usuario: Inglés / portugués / español

## Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 200 mm
- Altura de la unidad principal: 118 mm
- Profundidad de la unidad principal: 210 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 140 x 144 mm
- Altura del altavoz principal: 224 mm
- Ancho del empaque: 576 mm
- Altura del empaque: 274 mm
- Profundidad del empaque: 190 mm
- Peso bruto: 3,9 kg
- Peso neto: 3,34 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad, iPad 2



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 87693  
EAN: 87 12581 63769 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)