



Philips
USB Power bank

10 000 mAh

USB A- och USB C-
laddningsportar
QC 3.0 och PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Tunn och kraftfull batteribank

med ett bärbart reservströmpaket

Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Snabb laddning med dubbel USB-A- och USB-C-port med stöd för QC 3.0 och PD3.0.

Överlägsen laddningsdesign

- Laddning med programmerbar strömförsörjning (PPS) med USB-C
- Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
- Snabbladdningsteknik som optimerar laddningshastigheten
- 50 % laddning på 30 minuter

Bärbar ström

- Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla
- Snabbladdning med USB-C PD3.0 20 W eller USB-A med QC3.0 18 W

Se direkt att enheten fungerar

- LED-strömindikatorlampa

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibilitet

- Fungerar med följande: USB-laddade enheter

Effekt

- Utgång: USB-C max. 20 W USB-A max 18 W
- Ineffekt: USB-C 5 V/3 A
- Batterityp: Litiumpolymer
- Batterikapacitet: 10 000 mAh 37 Wh

Förpackningens mått

- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Båda
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 3,7 x 6,7 x 1,2 tum
- EAN: 48 95229 13550 5

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Inre kartong (L x B x H): 19 x 10,7 x 20,5 cm



- Inre kartong (L x B x H): 7,5 x 4,2 x 8,1 tum
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 36
- Yttre kartong (L x B x H): 40 x 22,5 x 34 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 15,7 x 8,9 x 13,4 tum
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Produktens mått (B x H x D): 2,6 x 5,3 x 0,6 tum
- Vikt: 0,226 kg
- Vikt: 0,498 lb

Tillbehör

- Bruksanvisning: Bruksanvisning
- kablar: USB-C-laddningskabel

Funktioner

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

Programmerbar strömförsörjning (PPS)

PPS (programmerbar strömförsörjning) är en standard för snabb laddningsteknik för USB-C-enheter. Den här tekniken justerar spänning och ström i realtid, beroende på enhetens laddningsstatus, och matar den med maximal effekt. Ett smart sätt att minska laddningstiden på ett säkert sätt.

50 % laddning på 30 minuter

Snabbladdning – ladda mobiltelefonen från tom till 50 % på 30 minuter.

Smart skydd

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Snabbladdning USB-C eller USB-A

Ladda enheten snabbt med USB-C PD3.0 max 20 W eller USB-A-port med QC3.0 max 18 W uteffekt



Publiceringsdatum
2023-05-10

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com