



Philips
Classic mikrolydsystem

med 30-polet stik

til iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W



DCM1130



Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

Tilslut strømmen - og få fyldig lyd - når du sætter din iPod/iPhone i dockingstationen og oplader den på dette Philips Micro System. Dynamisk basforstærkning lyder skønt i dine ører, mens det elegante og kompakte design forskønner enhver indretning og pirrer dine sanser.

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Passer over alt, til enhver livsstil

- Kompakt design
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende

komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.



Specifikationer

Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Shuffle-afspilning, Gentag afspilning
- Loader-type: Top
- Afspilningstilstand i holder: Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause, Oplader iPhone, Oplader iPod

Lyd

- Udgangseffekt: Samlet udgangseffekt på 10 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol
- Lydsystem: Stereo

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link

Komfort

- Alarmer: Sleep-timer, Radioalarm, CD-alarm
- Ur: På hovedskærm

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Baggrundsbelysning

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis
- Quick start guide
- Brugervejledning: 16 sprog
- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel

Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 140 x 227 x 158,6 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 393 x 373 x 308 mm
- Hovedenhedens dybde: 208,5 mm
- Hovedenhedens højde: 227 mm
- Hovedenhedens bredde: 150 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod Nano, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generation, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod touch, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 08 71258 16378 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com