

Philips  
Портативен DVD плейър  
с екран Zero Bright Dot™

7-инчов широкоекранен LCD

дисплей

Възпроизвеждане на DivX  
формат



PET731



## DVD и DivX® филми в движение

със система за практично монтиране в автомобил и слот за SD карта

Гледайте DVD филми на 7-инчовия цветен LCD дисплей на Philips PET731 с подобро качество на екрана, благодарение на Zero Bright Dot™ на Philips. Наслаждавайте се в движение на филми във формат DivX® MPEG4 и музика във формат MP3/WMA-CD. Предлага се със слот за SD карта и изход за компонентно видео.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD
- Слот за SD/MMC карта за допълнителна поддръжка на мултимедия

### За удобно гледане навсякъде

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- 7" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ
- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
- Вградени качествени стерео високоговорители

### За максимално удобство

- До 4 часа възпроизвеждане с акумулаторна батерия\*
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- Споделете забавлението с двете гнезда за слушалки

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Възпроизвеждане на DVD, DivX и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Слот за карти SD/MMC

Гледайте и споделяйте своите видеоклипове, снимки и музика - лесно и

моментално. За допълнително удобство плейърът е снабден със слот за SD/MMC карти с памет. Просто поставете картата с памет в слота отстрани на плейъра за достъп до своите мултимедийни файлове, записани на картата.

### Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наречани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването на нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на

качеството на нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

### Практично монтиране в автомобил

За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

## Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: OSD, A-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Машабиране
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

## Възможности за свързване

- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- вход за прав ток (DC): 9~12V
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Други връзки: Изход за компонентно видео (презр.)
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD

## Удобство

- Издръжлив на удари
- Индикатор за зареждане на батерията

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5507 тънко дистанционно
- Кабели: 1 x AV кабел, 1 x компонентен кабел
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Практично монтиране в автомобил: 1 бр.

## Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия

## Размери

- Габарити на кашона: 430 x 255 x 265 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 9,1 кг
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 250 x 228 x 138 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 193 x 33 x 170 мм
- Тегло на изделияето: 0,85 кг



Дата на издаване  
2010-10-28

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 37404  
EAN: 87 12581 39865 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)