



Philips  
Micromuzieksysteem

**DAB+**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W max.



**BTB2315**

# Ontspannen met lekkere muziek

## Bezeten van muziek

Ga helemaal op in muziek - gestreamd via Bluetooth, op een CD of zelfs via USB Direct. Dit systeem is compatibel met DAB+ en FM, dus u stemt ook moeiteloos af op uw favoriete radioprogramma's. Dit Philips-microsysteem biedt optimale functionaliteit met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W.

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een

diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Bluetooth: Afspelen/pauzeren, vorige/volgende

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen
- DAB/DAB+: Infoscherm, Smart Scan

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing, DAB-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

## Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Hoogte hoofdunit: 121 mm
- Diepte hoofdunit: 247 mm
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 150 x 125 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 238 mm
- Breedte van de verpakking: 577 mm
- Hoogte van de verpakking: 312 mm
- Diepte van de verpakking: 185 mm
- Brutogewicht: 4,5 kg
- Nettogewicht: 3,55 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2016-05-11

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 001 21012  
EAN: 48 95185 60483 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)