

PHILIPS

Power bank USB

10.000 mAh

Porte di ricarica USB A e USB C

QC 3.0 e PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Power bank sottile e potente

con la batteria di backup portatile

Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Doppia porta USB A e USB C a ricarica rapida. Supporto QC 3.0 e PD 3.0.

Design di livello superiore per la ricarica

- Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
- Tecnologia Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica
- 50% di carica in 30 minuti
- Ricarica tramite alimentatore programmabile (PPS) USB-C

Conferma l'operazione con una sola occhiata

- Spia di alimentazione a LED

Alimentazione portatile

- Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione
- Ricarica rapida con USB-C PD3.0 da 20 W o USB-A con QC3.0 da 18 W

In evidenza

Spia di alimentazione a LED

La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Alimentatore programmabile (PPS)

L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.



50% di carica in 30 min

Ricarica rapida - Consente di caricare un telefono cellulare scarico fino al 50% in 30 minuti.

Protezione intelligente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Ricarica rapida USB-C o USB-A

Ricarica rapida del dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3.0 max 18 W

Specifiche

Scatola esterna

Lunghezza: 40 cm

Numero di confezioni consumatori: 36

Lunghezza: 15.7 pollici

Larghezza: 22.5 cm

Altezza: 34 cm

GTIN: 1 48 95229 13550 2

Larghezza: 8.9 pollici

Altezza: 13.4 pollici

Scatola interna

Lunghezza: 19 cm

Numero di confezioni consumatori: 6

Lunghezza: 7.5 pollici

Larghezza: 10.7 cm

Altezza: 20.5 cm

Larghezza: 4.2 pollici

Altezza: 8.1 pollici

GTIN: 2 48 95229 13550 9

Compatibilità

Compatibile con i seguenti: dispositivi con ricarica USB

Potenza

Capacità delle batterie: 10.000mAh 37 Wh

Tipo di batteria: Polimero di litio

Potenza in ingresso: USB-C 5V/3A

Uscita: USB-C max 20 W USB-A max 18 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 17 cm

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Larghezza: 9.5 cm

Profondità: 3 cm

Altezza: 6.7 pollici

Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 13550 5

Larghezza: 3.7 pollici

Profondità: 1.2 pollici

Dimensioni del prodotto

Altezza: 13.5 cm

Larghezza: 6.72 cm

Profondità: 1.62 cm

Larghezza: 2.6 pollici

Altezza: 5.3 pollici

Profondità: 0.6 pollici

Peso: 0.226 Kg

Peso: 0.498 lb

Accessori

Cavi: Cavo di ricarica USB-C

Manuale utente: Manuale utente

