



Philips
Reproductor de DVD
portátil

Pantalla LCD panor. 17,8 cm/7"

PET721C



Películas que viajan contigo

Disfruta de tus películas en cualquier momento y lugar. El reproductor de DVD portátil PET721C con pantalla LCD TFT de 7 pulg. te permite recrearte con tus películas en DVD o DivX[®], tu música en MP3-CD y CD y tus fotos en JPEG durante los viajes.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 2 horas de reproducción gracias a una batería recargable incorporada*
- Adaptador para coche incluido
- Con pocos botones para un manejo sencillo

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 7 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 80 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V 1 A
- Conexión para auriculares: 1 auricular estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 1 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Manual de usuario: Varios idiomas

Potencia

- Tipo de pila: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 2 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 270 x 245 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 4,12 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 230 x 251 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 197 x 37 x 153 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 0,71 kg

Destacados

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW

MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.



Fecha de emisión
2017-04-05

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 54008
EAN: 87 12581 49022 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX Networks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.