



Philips
Multimediehøytaler 2.0

Digital

Utsalgsversjon Bulkversjon

DGX220



Digital lydkvalitet

Aldri før har datamaskinen hatt bedre lyd

Gi musikk, spill, filmer og Internett en ny lyddimensjon med digital lyd med høy kvalitet fra DGX220-høytalerne på en stasjonær eller en bærbar PC.

Aldri før har datamaskinen hatt bedre lyd

- Opplev PC-lyd med samme kvalitet som et hjemmelydsystem
- Over 75 års erfaring med lydsystemer
- Digital lyd gir et klart signal for perfekt kvalitet
- Brukervennlig Sound Agent 2 optimaliserer lydopplevelsen
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

Opplev ekte multimedia

- Kompatibel med lydkilder for musikk, spill, film og Internett
- Enkel tilkobling til enten en PC eller en bærbar maskin

Få med deg alle detaljer

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftigere og dypere bass
- Philips-patentert Ultra Bass-teknologi forsterker basstoner
- Gir MP3-filer tilbake dynamikken som gikk tapt under rippingen

Lett å bruke

- Skjerming for magnetisme fjerner forvrengning fra dataskjermen

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Bassforbedring:** Dynamisk ultrabass
- **Musikkeffekt:** 4 W
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 1 W
- **Lydforbedringer:** Automatisk volumutjevning, Balanse, Klasse D digital forsterker, EQ etter sjanger, Grafisk equaliser
- **Volumkontroll:** digital
- **Ledninger:** Faste ledninger

Høytalere

- **Høytalerforbedring:** Magnetisk skjermet høytaler
- **Frekvensområde, satellithøytaler:** 120–20 000 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabellengde:** 1,2 m
- **Kontakt:** USB-plugg av type A
- **Hodesett:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Mikrofonkontakt
- **Effekt:** USB-bus strømndrift
- **USB:** USB 2.0

Anvendelighet

- Strøm på-indikasjon

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Installasjons-CD, Hurtiginstallasjonsguide

Programvare

- Philips Sound Agent 2

Systemkrav

- **CD-ROM-stasjon**
- **Harddiskplass:** 20 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® 2000 eller XP
- **Proseszor:** 350 MHz-prosessor eller bedre
- **RAM-minne:** 64 MB
- **USB:** Ledig USB-port

Effekt

- **LED-indikator for strøm:** Blå

Produkt høydepunkter

Hjemmelydskvalitet på PCen

Philips har brukt over 75 års erfaring på ledende lyd til å lage PC-lydprodukter med samme ytelse som våre prisvinnende hjemmelydsystemer.

75 års erfaring med lydsystemer

Philips fant opp CDen, ledet teamet som skrev USB-lydspesifikasjonen og har produsert millioner av lydsystemer, hjemmekinoanlegg og TVer over flere tiår. Philips er ledende innenfor lydinnovasjon, så du kan stole på at selskapet lager PC-lydsystemer av aller beste lydskvalitet.

Digital lydskvalitet

Lyd overføres som et digitalt signal og konverteres i siste minutt til et analogt signal. Dette reduserer mengden interferens på signalet og gir en avspilling som ligger nær opptil det opprinnelige opptaket.

Sound Agent 2

Sound Agent 2 er intelligent programvare med et morsomt og brukervennlig grafisk grensesnitt. Programmet gjør det lettere å bruke PC-lyd ved at det automatisk optimaliserer lyder for alle populære formater. Med Sound Agent 2 er det enkelt å finjustere lydtelsen, slik at den passer til din personlige musikksmak.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydskvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Musikk, spill, film, Internett

Alle typer musikk, spill, filmer og Internett-lydkilder kan spilles slik at uansett hva du vil høre på, gjør vi at multimedieopplevelsen høres mer engasjerende enn noen gang.

For PC eller bærbar

Kan kobles enten til en PC eller en bærbar maskin

Bassreflekshøytalersystem

Bassreflekshøytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til bassrøret skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter basshøytaleren for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i bassrøret slik at det vibrerer som en vanlig basshøytaler. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Ultra Bass

Ultra Bass, en patentert teknologi fra Philips, forbedrer bassgjengivelsen fra små høytalere dramatisk. Den skiller ut og spiller overtonene i ultralave bassfrekvenser slik at du får en lydskvalitet som langt overgår forventningene.

MP3-energifyrsterking

Når CDer rippes til MP3, går noe av dynamikken tapt på grunn av komprimering. MP3 Energy Boost analyserer MP3- og WMA-filer dynamisk og legger til frekvenser som gikk tapt under komprimeringen. Resultatet er mer definerte og realistiske MP3er som er nærmere det originale CD-sporet.



Utgivelsesdato 2007-02-20

Versjon: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com