

Philips  
Microcadena DVD por  
componentes

100 W  
subwoofer

MCD183



# Obsesionados por el sonido

Relájate con música y películas sensacionales

La microcadena DVD por componentes de Philips te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 100 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

## Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

## Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- RMS de 100 W en total

## Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

### Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX<sup>®</sup> podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX<sup>®</sup>. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Dolby Digital

## Altavoces

- Altavoz: Woofer de 3"
- Tipos de subwoofer: pasivo

## Reproducción de vídeo

- Código de región de DVD: 2
- Soporte para reproducción: DVD+RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modos de reproducción del disco: ángulo, PBC, cámara lenta, Zoom, OSD, reanudar reproducción desde parada, control parental, Repetición A-B
- Mejoras de vídeo: escaneado progresivo

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Conectividad

- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo

- compuesto (CVBS), Salida de Euroconector, Salida de S-vídeo
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

## Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Número de discos: 1
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Accesorios

- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), Cable de conexión MP3, cable de alimentación
- Mando a distancia: 38 botones con pila de litio
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido, Manual de usuario
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 8,5 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 135 x 150 mm
- Alto del altavoz principal: 255 mm
- Profundidad de la unidad principal: 270 mm
- Profundidad del embalaje: 350 mm
- Altura de la unidad principal: 125 mm
- Altura del embalaje: 314 mm
- Anchura de la unidad principal: 200 mm
- Anchura del embalaje: 545 mm
- Profundidad del subwoofer: 250 mm
- Altura del subwoofer: 255 mm
- Anchura del subwoofer: 160 mm

## Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V



Fecha de emisión  
2017-08-02

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834  
EAN: 87 12581 47260 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)