



Ήχος surround εξαιρετικής ποιότητας

Η εμπειρία ήχου 5,1 καναλιών

Με ισχύ εξόδου μουσικής 80 watt και δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσιους χαμηλούς τόνους, τα ηχεία PC υψηλής απόδοσης 5,1 καναλιών MMS260 προσφέρουν πιο συναρπαστικές εμπειρίες πολυμέσων από ποτέ.

Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα

- Συμβατότητα με πηγές ήχου μουσικής, παιχνιδιών, ταινιών και internet
- Εύκολη σύνδεση με επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή
- Ήχος 5,1 καναλιών για αναπαραγωγή Dolby Digital® και EAX®

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά

- Απολαύστε ήχο PC με την ποιότητα ενός οικιακού ηχοσυστήματος
- 75 χρόνια εμπειρίας στον ήχο

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Υπογούφερ για βαθιά μπάσα συν δορυφορικά ηχεία για καθαρές υψηλές συχνότητες
- Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων για βελτιωμένα μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
- Ξύλινο περίβλημα για ποιοτική αναπαραγωγή μπάσων

Εύκολη χρήση

- Η μαγνητική θωράκιση εξαλείφει την παραμόρφωση οθόνης στον υπολογιστή
- Υποδοχές σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση και ετικέτες για εύκολη αναγνώριση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ποιότητα οικιακού ήχου στο PC

Η Philips χρησιμοποιεί τα περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας της στην εξέλιξη του ήχου προκειμένου να δημιουργήσει προϊόντα ήχου PC ίδιας απόδοσης όπως και τα βραβευμένα οικιακά ηχοσυστήματα που προσφέρουμε.

75 χρόνια εμπειρίας στον ήχο

Η Philips εφηύρε το CD, ηγείτο της ομάδας σύνταξης της τεκμηρίωσης ήχου USB και έχει κατασκευάσει εκατομμύρια ηχοσυστήματα, συσκευές οικιακού κινηματογράφου και τηλεοράσεις εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεδομένης της θέσης της ως ηγέτη στην καινοτομία ήχου, μπορείτε να εμπιστευτείτε τη Philips όσον αφορά την κατασκευή ηχοσυστημάτων PC ύψιστης ποιότητας.

Μουσική, παιχνίδια, ταινίες, internet

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των πηγών ήχου μουσικής, παιχνιδιών, ταινιών και internet. Έτσι, ό,τι και εάν επιθυμείτε να ακούσετε, εμείς σας προσφέρουμε πιο αυθεντικές εμπειρίες πολυμέσων.

Αναπαραγωγή 5,1 καναλιών

Ήχος 5,1 καναλιών για αναπαραγωγή πηγών ήχου Dolby Digital® και EAX®

Για επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

Δυνατότητα σύνδεσης σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

Υπογούφερ + δορυφορικά ηχεία

Το σύστημα ήχου αποτελείται από ένα βελτιωμένο υπογούφερ για την αναπαραγωγή συχνοτήτων μπάσων και βελτιωμένα δορυφορικά ηχεία για συχνότητες μεσαίου και υψηλού φάσματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που αναπαράγει δυναμικά το πλήρες φάσμα των συχνοτήτων ήχου, από βαθιά μπάσα έως και πεντακάθαρους ήχους υψηλών συχνοτήτων, με ελάχιστη παραμόρφωση.

Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων



Η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι μια έξυπνη λειτουργία μπάσων που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση των μπάσων σε υψηλή ένταση χωρίς παραμόρφωση του ήχου και σε χαμηλή ένταση χωρίς συμβιβασμούς στις τελικές συχνότητες μπάσων. Τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν τα επίπεδα έντασης και μπάσων, και εκτελούν ακριβή βαθμονόμηση προκειμένου να αποτρέψουν την παραμόρφωση του ήχου και να παράγουν βελτιωμένο ήχο μπάσων. Η ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση μπάσων, ανεξάρτητα από το εκάστοτε επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

Ξύλινο υπογούφερ

Το περίβλημα του υπογούφερ έχει κατασκευαστεί από ξύλο με αποτέλεσμα να παρέχει βελτιωμένη σταθερότητα και ακουστική απόδοση.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει

από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Γρήγορη εγκατάσταση



Τα καλώδια με χρωματική κωδικοποίηση, η σαφής σήμανση και η εύληπτη τεκμηρίωση επιτρέπουν την εγκατάσταση σε λίγα μόνο λεπτά

Μαγνητική θωράκιση

Οι ισχυροί μαγνήτες στους οδηγούς ηχείων διαθέτουν μαγνητική θωράκιση με αποτέλεσμα να εξαλείφουν το ενδεχόμενο παραμόρφωσης εικόνας ή βλάβης όταν τοποθετούνται κοντά στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Βελτίωση μπάσων: Ψηφιακή ενίσχυση μπάσων
- Ισχύς (RMS): 5 x 4 + 20W
- Ισχύς: 80 W
- Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
- Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία

- Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 200-20000Hz Hz
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-200Hz Hz

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 2 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: 3 x 3,5 χιλ.
- Ρεύμα: Μετασχηματιστής AC 18V

Άνεση

- Ένδειξη λειτουργίας

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

Δεδομένα συσκευασίας

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Ύψος: 247 μμ
- Ποσότητα: 1
- Μήκος: 356 μμ
- Μικτό βάρος: 6.34 κ.
- Πλάτος: 245 μμ
- Καθαρό απόβαρο: 0.4 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- 12NC: 908210002954
- Μικτό βάρος: 13.48 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.8 κ.
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Ύψος: 375 μμ
- Ποσότητα: 2
- Μήκος: 475 μμ
- Πλάτος: 340 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-13

Έκδοση: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com