

Philips
Hi-Fi mikrosystém

- Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
- Připojení USB Direct

MCM277



Jedinečný design s možností připevnění na stěnu

s přehráváním USB Direct

Módní a pokrokový, s jedinečnými inovacemi a stylem. Mimořádně elegantní systém MCM277 s dynamickým zvukem se vyznačuje vkusným designem s přehráváním MP3/WMA-CD a připojením USB Direct, který umožňuje umístění i na stěnu.

Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Pohodlný linkový konektor pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Zvukový výkon 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W / Maximální hudební výkon PMPO: 400 W

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Dívejte se, jak se váš disk otáčí

- Přední motorizovaná dvířka CD s průhledovým okénkem
- Elegantní a štíhlé provedení pro připevnění na stěnu

PHILIPS

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického

ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu

nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 10 W
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 5 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 40 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Přední, Motorizované
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 40

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
- USB: Port USB
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Bílý
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Mezinárodní záruční list
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 24 tlačítky
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 160 x 269 x 90 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 194 x 269 x 90 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 310 x 314 x 238 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,5 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com