



Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1300NC



HD-video en een kraakheldere geluidskwaliteit

De SPC1300 tilt videokwaliteit op een hoger plan. 90 frames per seconde, Pixel Plus 2, Digital Natural Motion en twee digitale richtmicrofoons vormen samen een ongeëvenaarde webcam. Betere videocommunicatie dan deze bestaat niet.

Simpelweg de allerbeste video

- 6 megapixels voor een uitstekende beeldkwaliteit
- Video van 90 frames per seconde voor trillingsvrije beelden
- 8x digitale zoom voor superieure close-ups
- Pixel Plus 2 voor meer details, diepte en helderheid
- Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
- Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
- Digital Natural Motion voor vloeiende bewegende beelden

Kraakhelder geluid en spraak zonder echo

- Ruis- en echo-onderdrukking voor de beste geluidskwaliteit
- Twee digitale richtmicrofoons met geavanceerde spraakverwerking

De webcam voor professionals

- Bewegingsmelder voor betrouwbare huisbewaking
- Webcasting met TV-kwaliteit

PHILIPS

Specificaties

Video's en foto's maken

- Sensor: CMOS
- Sensorresolutie: 1,3 MP
- Videoresolutie: 1,3 MP
- Fotoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 6,0 MP
- Max. framesnelheid: 90 fps
- Lens: F2,8, D80°
- Witbalans: 2600 – 7600 K
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Kleurdiepte: 24 bit

Techniek

- Laptopbeugel
- LCD-beugel
- CRT-standaard
- Bureaustandaard
- Digitale ingebouwde microfoon
- Snelstartknop
- Fotoknop

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Software

- V Lounge: Eersteklas
- Voeg video toe: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processor: Pentium III 800 MHz of sneller

- RAM-geheugen: 512 MB RAM
- Geluidskaart
- USB: Vrije USB-poort
- Internetverbinding
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit

- Kabellengte: 2,1
- PC Link: USB 2.0

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 40 x 82 x 88 mm
- Gewicht van het product (g): 110

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 867000028293
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
- Hoeveelheid: 1
- Hoogte: 230 mm
- Lengte: 186 mm
- Breedte: 92 mm
- Bruto gewicht: 0,435 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,325 kg

Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
- Hoeveelheid: 6
- Hoogte: 21,5 mm
- Lengte: 48 mm
- Breedte: 29 mm
- Bruto gewicht: 3,21 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,55 kg

Kenmerken

Foto's van 6 megapixels

De technologie biedt 6 MP voor foto's en de kwaliteit is hoog genoeg voor het maken van afdrukken met een hoge resolutie van posterformaat. De speciale softwareverbetering biedt u zelfs 2 MP voor geïnterpoleerde videostreaming.

Video van 90 frames per seconde

De bliksemsnelle beeldverversing van 90 frames per seconde maakt ongelooflijk stabiele beelden die perfect zijn voor videovergaderingen en huisbewaking op afstand.

Pixel Plus 2

Met Pixel Plus 2 maakt uw webcam altijd natuurlijk uitzien, haarscherpe foto's met ongelooflijk veel details. Dit is te danken aan de kracht van de Pixel Plus 2-processor, een innovatieve beeldtechnologie voor TV's die wordt toegepast in PC-video. Hierdoor neemt het aantal lijnen en het aantal pixels toe, waardoor optimale beelden ontstaan.

Groothoeklens

De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. Er passen meer personen in het videoframe zonder verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking

De geavanceerde camera software detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

Bewegingsmelder

Met de speciale bewegingsmelderfunctie kunt u alles opnemen wat er in huis gebeurt terwijl u er niet bent. Stel de camera in op de bewegingsmeldermodus wanneer u het huis verlaat en de webcam begint pas met opnemen wanneer er beweging wordt waargenomen.

Ruis- en echo-onderdrukking

De geweldige ruisonderdrukkingstechnologie vermindert achtergrondgeluiden en verbetert de helderheid van spraak, in zowel een stille als een rumoerige omgeving. Deze technologie onderdrukt ook echo-effecten, zodat de persoon aan de andere kant uw stem duidelijker hoort.

Twee richtmicrofoons

Vanaf nu bent u luid en duidelijk te horen voor de persoon waarmee u chat. De combinatie van geavanceerde spraakverwerking en twee omnidirectionele microfoons staat garant voor een fantastisch geluid. Dankzij het grotere geluidsbereik kunt u zich vrijer bewegen en is het geluid bij telefonische vergaderingen beter als u met meerdere personen voor de webcam zit.

Digital Natural Motion

Philips heeft Digital Natural Motion ontwikkeld om de trillende effecten bij bewegende beelden weg te werken. Digital Natural Motion maakt een schatting van de beweging in het beeld en corrigeert trillende bewegingen in TV-uitzendingen en films (op DVD). Het resultaat is een naadloze weergave van bewegingen en een uitstekende scherpheid, wat het kijken nog plezieriger maakt.



Publicatiedatum
2017-07-08

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 000 28293
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com