



Philips
Túlfeszültségvédő

6 aljzat
5 USB töltőport
2 m
900 J-os túlfeszültség-védelem

SPN7060WA



Védje és töltsse fel biztonságosan elektronikus készülékét

USB-töltéssel

6 földelt Schuko-csatlakozó. Integrált 35 W-os USB-töltés mobilszközökhöz. Tervezésének köszönhetően megvédi az eszközöket a túlfeszültségtől. Automatikusan lekapcsolja a rendszer áramellátását, így nyújtva védelmet a határértéket meghaladó későbbi túlfeszültség ellen.

Biztonságvédelem

- Automatikus gyermekvédő konnektorzár
- Kétpólusú kapcsoló

Pure Protection védelem

- 900 joule túlfeszültségvédelem
- Megszakító
- 50 000 euró értékű, a csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó korlátozott garancia.

Beépített kényelem

- 6 aljzat
- 2 m-es hálózati kábel
- 1 db USB-C port, max. 15 W-os kimenet
- 4 db USB-A port, max. 20 W-os kimenet
- Strapabíró fonott kábel

PHILIPS

Túlfeszültségvédő

6 aljzat 5 USB töltőport, 2 m, 900 J-os túlfeszültség-védelem

Műszaki adatok

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 18 x 37 x 5 cm
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 0,84 kg
- Táratömeg: 0,12 kg
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11843 0
- Csomagolás típusa: Kártya
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 38 x 37 x 18 cm

- Bruttó tömeg: 5,6 kg
- Táratömeg: 1,28 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- GTIN: 1 48 95229 11843 7
- Nettó tömeg: 4,32 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 200 cm

Belső kartondoboz

- GTIN: 2 48 95229 11843 4
- Fogyasztói csomagolások száma: 1

SPN7060WA/58

Fénypontok

6 aljzat

Egy aljzatot hat csatlakozóvá alakít át, lehetővé téve, hogy egyetlen fali aljzathoz több berendezést csatlakoztasson egyidejűleg.

1 db USB-C port

1 db USB-C port, max. 15 W-os kimenet

4 db USB-A port

4 db USB-A port, max. 20 W-os kimenet

900 joule túlfeszültségvédelem

Védje értékes elektronikus berendezéseit a villámlás, motor, áramfejlesztő stb. által okozott véletlenszerű feszültségcsúcsoktól

Kétpólusú kapcsoló

A terhelő áramkör biztonságos leválasztása érdekében a fázis és a nulla vezeték is kapcsolja.

2 m-es hálózati kábel

Árammal látja el a fali aljzattól akár 2 méterre elhelyezkedő készüléket.

Strapabíró fonott kábel

A fonott kábel ellenállóbbá teszi a kábelt.

50 000 euró értékű korlátozott garancia

A csatlakoztatott berendezések védelme érdekében a termékgarancia-időszakon belül. A korlátozott garancia értéke 50 000 euró.



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 5.1.2

12 NC: 8670 001 74364
EAN: 48 95229 11843 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com