



Philips Портативен телевизор

10,2-инчов широкоекранен LCD

дисплей



PVD1079



Наслаждавайте се на портативна хибридна телевизия

Със слотове за USB 2.0 и карта SD за цифрови файлове

С този портативен телевизор можете да се насладите на преимуществата на цифровата телевизия, електронния наръчник на програми и друго съдържание с цифрово качество. При това можете да разглеждате снимки, видео във формат DivX и музика във формат MP3/WMA през вградените слотове USB и за SD карта.

Насладете се на този цифров интерактивен телевизионен феномен

- Поддръжка на DVB-T за цифрови Free-to-Air телевизионни и радио канали
- Електронен справочник за програми (EPG)

Разполагайте с портативно развлечение с телевизия в реално време

- Гледайте в реално време телевизионни предавания със свободен ефирен достъп
- Съвместимост с PAL/NTSC

Навсякъде отлично гледане

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- Гледайте слайдшоу от снимки
- Възпроизвеждане на филми във формат DivX® и MPEG4
- Възпроизвеждане на MP3 и WMA музика

За максимално удобство

- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
- Съединител USB 2.0 и слот за карти с памет SD

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Поддръжка на DVB-T

Разширете забавленията си и гледайте безплатно програми от цифрови канали. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Цифрово видео излъчване - ефирно) можете да приемате безплатни цифрови телевизионни и радио програми в Европа. Сигналят е от край до край цифров, без междинно преобразуване в аналогов, за да се запази възможно най-високото му качество.

Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за

неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството на нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

Възпроизвеждане на филми във формат DivX® и MPEG4

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX е базирана на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове

като филми и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-видео. DivX CD могат да се възпроизвеждат от някои DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

USB 2.0 и слот за карта SD

Възползвайте се от високата скорост и удобството да имате достъп до по-голям обем за прехвърляне на снимки, видеоклипове и музикални файлове във формат MP3 при използване на USB 2.0. Също така можете да имате достъп до повече място за съхранение на снимки, видео и MP3 музика на портативния си DVD плейър, като поставите карта SD във вградения слот за карти SD.



Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 10,2 инч
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 2 W RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- вход за прав ток (DC): 9V
- USB
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране
- Потребителски интерфейс: Електронен

- наръчник на програми (EPG) за 7 дни, Авт. актуал. на списъка програми, Електронен наръчник на програми, Електронно ръководство за преглед на програмата Now & Next ESG, Режим TV и радио, Поддържат се различни субтитри
- Родителски контрол: Заклучване с PIN код

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC вход 9V; 100-240V, 50/60Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Дистанционно управление: AY5510
- Акcesoари в комплекта: Ефирна антена
- Ръководство за потребителя: Многезично

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия

Тунер/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна*
- Обхвати на тунера: UHF, VHF
- Възпроизвеждане на видео: PAL

Видеодекодиране

- Съотношение на размера на картината: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Приемане-демодуляция: COFDM 2K/8K, Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 275 x 240 x 170 мм
- Тип опаковка: D-box
- Тегло на изделието: 1,5 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 330 x 116 x 287 мм
- Габарити на кашона: 246 x 350 x 300 мм
- Количество в общия кашон: 2
- Тегло на общия кашон: 5 кг



Дата на издаване
2011-06-02

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com