

Philips
Přepět'ová ochrana

PowerSquid

5 zásuvek

SPR5500BN



Univerzální výkonná ochrana

918 joulů/ 36 000 ampérů

Tato přepět'ová ochrana poskytuje flexibilní napájení. Byla vyvinuta v nejnáročnějším provedení a jako kompletní rozbočovač. Její flexibilní ramena převádějí statické napájení plošného vodiče na zařízení dodávající dynamický výkon.

Vestavěné funkce

- 1m síťová šňůra
- Kontrolka napájení
- Indikátor napájení ochrany
- Pravoúhlý konektor

Spolehlivá ochrana

- € 100 000 záruka na zařízení
- V3 pokročilá technologie přepětí
- Blokovač napájení
- 40 dB EMI/RFI šumový filtr
- Hlavní přepínač zap./vyp.

Ideální pro kancelářské vybavení, spotřebiče a další

- 5 flexibilních zásuvek

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,111 kg
- Hrubá hmotnost: 1,27 kg
- Hmotnost obalu: 0,159 kg

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Čistá hmotnost: 3,333 kg
- Hrubá hmotnost: 3,856 kg
- Hmotnost obalu: 0,523 kg

Zvýraznění výrobku

€ 100 000 záruka na zařízení

Chrání připojené vybavení po celou životnost produktu.

V3 pokročilá technologie přepětí

Tato nová technologie přepět'ové ochrany poskytuje o 27 % vyšší kapacitu přepět'ové ochrany a lepší rozptyl tepla pro bezpečnou, spolehlivější přepět'ovou ochranu, která vydrží déle.

Blokovač napájení

Automatická technologie vypnutí rozpozná, kdy zařízení naplnilo svou kapacitu a automaticky vypne napájení vašeho vybavení. Chrání proti následnému přepětí dokonce i bez vaší přítomnosti

40 dB EMI/RFI šumový filtr

Vestavěná technologie filtru zajišťuje nejlepší výkon vašich komponent. Chrání proti rušení signálu a ztrátě dat. Čím je vyšší hodnota dB, tím lepší je redukce šumu.

1 m síťová šňůra

Privádí napájení do jednotky, která se může nacházet až 1 m od zásuvky.

Hlavní přepínač zap./vyp.

Hlavní přepínač ovládá napájení zásuvky na přepět'ové ochraně.

Kontrolka napájení

Tato výstraha LED svým rozsvícením označuje, že přepět'ová ochrana odebírá energii ze zásuvky.

Indikátor napájení ochrany

Tato výstraha LED svým rozsvícením označuje, že přepět'ová ochrana funguje správně.

5 flexibilních zásuvek

Pět zásuvek na samostatných kabelech, které dovolují připojit více zařízení bez omezení.

