

PHILIPS



Altoparlante wireless

Bluetooth®

Potenza in uscita di 30 W

20 ore di riproduzione

Funzione power-bank integrata



TAS7505

Musica straordinaria

Riproduci ciò che ami con l'altoparlante Bluetooth dal look adatto a qualsiasi ambiente. Avrai 20 ore di riproduzione e un suono ricco con bassi avvolgenti. È disponibile una funzione power bank per ricaricare i telefoni, mentre il tessuto in misto lana dell'altoparlante aggiunge un tocco di stile.

Dal soggiorno alla terrazza con giardino

- Dimensioni: 230 x 87 x 85 mm
- Driver dell'altoparlante con livello di protezione IPX7. Il tuo suono, senza pensieri*
- Foro per cordino per cinghia o cavo da trasporto

Riproduce in modo ottimale nelle stanze più grandi

- Driver full range da 3,57"
- 20 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 4,5 ore
- Bluetooth 5.0. Portata wireless fino a 20 m
- Diffusore passivo per bassi più potenti
- Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

Design elegante dalla texture piacevole al tatto

- Forma e funzionalità in perfetta armonia
- Pulsanti in rilievo per volume, associazione in modalità stereo e altro ancora
- Funzione power-bank. Carica il cellulare tramite la porta USB-A
- Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

In evidenza

Forma e funzionalità in armonia



Dall'allenamento mattutino alla cena in terrazza, questo altoparlante Bluetooth ti consente di ascoltare la musica con stile. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, l'associazione in modalità stereo, il Bluetooth e molto altro ancora. Il foro per cordino dell'altoparlante è pratico se si desidera utilizzare una cinghia da trasporto.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat

Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

20 ore di riproduzione



Con una sola ricarica, hai a disposizione 20 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica dell'altoparlante richiede 4,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione.

Funzione power-bank



Sull'altoparlante è presente una pratica porta USB-A che consente di utilizzare l'altoparlante per caricare un dispositivo smart. L'associazione Bluetooth è semplice e l'altoparlante memorizza l'ultimo dispositivo a cui è stato associato.

Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo



Un diffusore passivo offre bassi potenti. Il suono del driver full range da 3,57" rimane nitido anche a volume elevato. Vuoi che il suono della tua musica sia ancora più potente? Effettua l'associazione con un altoparlante identico per un audio stereo.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 30 W
Sistema audio: Mono
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz
Potenza in uscita (MAX): 60 W

Aspetto e rifiniture

Colore: Grigio

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 90 mm
Numero di driver full range: 1
Configurazione del driver: Full Range
Numero di canali audio: 1

Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)
Versione Bluetooth: 5,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
Carica tramite USB: 5 V, 2 A
DLNA standard: No
Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Stereo
Tecnologia con più altoparlanti: TWS

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Facilità di installazione: Associazione automatica
Controllo del volume: Digitale su/giù
Resistenza all'acqua: IPX7*
Microfono incorporato: No
Effetto luminoso: No
Schermo display: No
Chiamate in vivavoce: No

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet: No

Potenza

Capacità delle batterie: 3,7 V, 7500 mAh
Tipo di batteria: Litio (integrata)
Ingresso: 5 V, 2 A
Tempo di durata della batteria: 20 ore
Tempo di carica: 4,5 ore
Power bank: Sì, integrato
Uscita: 5 V, 2 A

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 9.8 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Larghezza: 27.1 cm
Profondità: 13.2 cm
Altezza: 3.9 pollici
Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 10876 9

Larghezza: 10.7 pollici
Peso lordo: 1.122 Kg
Profondità: 5.2 pollici
Peso netto: 0.912 Kg
Peso lordo: 2.474 lb
Peso netto: 2.011 lb
Tara: 0.21 Kg
Tara: 0.463 lb

Dimensioni del prodotto

Altezza: 8.7 cm
Larghezza: 23 cm
Profondità: 8.5 cm
Larghezza: 9.1 pollici
Altezza: 3.4 pollici
Profondità: 3.3 pollici
Peso: 0.864 Kg
Peso: 1.905 lb

Accessori

Accessori inclusi: Guida installazione rapida,
Foglio di garanzia internazionale, Scheda di
garanzia
Cavo: Cavo di ricarica USB

UPC

UPC: 8 40063 20205 4

