

Philips
耳塞式真無線耳機

6 毫米驅動器 / 封閉式
舒適緊貼
IPX4 防濺 / 防汗
長達 24 小時的音樂播放時間

TAT3255PP



您的音樂、您的動作。

無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

輕鬆配對、語音控制。

- 智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
- 輕鬆喚醒智能手機的語音助理
- 多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
- 從使用內置麥克風，從音樂切換至電話通話

舒適體驗、美觀設計。

- 橡膠耳塞有小、中和大尺寸可供選擇
- 佩戴穩固舒適
- 柔軟耳塞佩戴穩固，緊密貼合耳形

長達 24 小時的播放時間

- 每次充滿電可提供 6 小時的播放時間。充電 15 分鐘提供 1 小時播放時間
- 6 毫米鈦合金驅動器。清晰音效，強勁低音。
- IPX4 防濺防汗
- 單聲道模式，在耳機之間切換麥克風
- 便攜式 USB-C 充電盒，提供長達 24 小時的播放時間

PHILIPS

耳塞式真無線耳機

6 毫米驅動器 / 封閉式 舒適緊貼, IPX4 防濺 / 防汗, 長達 24 小時的音樂播放時間

規格

聲音

- 頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑: 6 mm
- 振動膜: PET
- 阻抗: 16 Ohm
- 磁鐵類型: NdFeB
- 最大輸入功率: 5 mW
- 敏感度: 90 dB (1K Hz)

連接

- 藍牙版本: 5.1
- 無線: 是
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
- 有效範圍: 最多 10 米
- 支援的解碼器: SBC
- 無線傳輸類型: 藍牙

外盒

- 長度: 37.5 厘米
- 產品包裝數目: 24
- 寬度: 27.5 厘米
- 總重量: 4.231 千克
- 高度: 24.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11077 6
- 淨重: 1.176 千克
- 皮重: 3.055 千克

舒適

- 防水: IPX4
- TWS 單聲道模式: 是
- 控制類型: 按鈕

內紙箱

- 長度: 17.8 厘米
- 產品包裝數目: 3
- 寬度: 12.8 厘米
- 高度: 10.4 厘米
- 淨重: 0.147 千克
- 總重量: 0.507 千克
- 皮重: 0.36 千克
- GTIN: 2 48 95229 11077 3

電源

- 可重複充電: 是
- 音樂播放時間: 6 + 18 小時
- 通話時間: 5 小時
- 充電時間: 2 小時
- 快速充電時間: 15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量 (充電盒): 500 mAh
- 電池容量 (耳機): 50 mAh

包裝尺寸

- 高度: 17 厘米
- 包裝類型: 盒裝
- 貨架佈置類型: 懸掛
- 寬度: 9.5 厘米
- 深度: 4 厘米
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 48 95229 11077 9
- 總重量: 0.139 千克
- 淨重: 0.049 千克
- 皮重: 0.09 千克

產品尺寸

- 高度: 4.2 厘米
- 寬度: 3.6 厘米
- 深度: 6.5 厘米
- 重量: 0.049 千克

配件

- 快速入門指南: 是
- 耳套: 3 對 (小 / 中 / 大)
- 充電盒: 是
- 充電電線: USB-C 線

設計

- 顏色: 粉紅色
- 耳朵接合裝置材料: 矽膠
- 貼合耳形: 耳塞式
- 耳塞式貼合型: 矽膠耳塞

TAT3255PP/00

產品特點

IPX4

這款無線耳機具備 IPX4 評級, 能夠全方位防濺, 更能夠抵禦汗水, 你也不必擔心被雨淋到。

便攜式 USB-C 充電盒。

口袋裡放? 充電盒上路, 可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間, 充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時使用時間。在充電盒內充電 15 分鐘, 即可提供 1 小時的播放時間。透過 USB-C 連接, 充電盒充滿電需時 2 小時。

單聲道模式

耳機電力不足但需要接聽電話? 您可以只使用一邊耳機, 讓另一邊耳機充電以獲得更長通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機, 有需要時亦可以輕易切換。

佩戴穩固舒適

輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米鈦合金驅動器中獲得出色的音效, 並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。

多功能按鈕

不喜歡當前的曲目? 可長按多功能按鈕跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂? 簡單按一按即可。內置的麥克風具備回聲消除功能, 保持通話時音效清晰。

語音助手

無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。

智能藍牙配對。

當您從充電盒中拿出耳機的那一刻, 耳機便準備好配對。一旦配對完畢, 耳機便會記住最後與它配對的裝置。

每次充滿電可提供 6 小時的播放時間。

每次充滿電可提供 6 小時的播放時間。充電 15 分鐘提供 1 小時播放時間

6 毫米鈦合金驅動器。

6 毫米鈦合金驅動器。清晰音效, 強勁低音。

橡膠耳塞

橡膠耳塞有小、中和大尺寸可供選擇

柔軟耳塞

柔軟耳塞佩戴穩固, 緊密貼合耳形

隨時在通話與音樂之間輕鬆切換

從使用內置麥克風, 從音樂切換至電話通話



出版日期 2024-03-28

版本: 5.1.2

EAN: 48 95229 11077 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com