

Philips
2.1-kanalno 3D Blu-ray
kućno kino

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Snažan surround zvuk

upoznajte zvuk Blu-ray kućnog kina

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz kućno kino HTB3270 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 500 W s dvostrukim bas kanalima i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Dolby TrueHD digital plus za izuzetno vjeran surround zvuk

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

PHILIPS

Istaknute znač.

RMS snaga od 500 W



RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada

možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodniju sliku.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

Dolby TrueHD digital plus

Dolby TrueHD Digital Plus pruža najbolji zvuk s kućnog kina. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 2 x 166 W
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Auto. ujed. Zvuka, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 500 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopolasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Easy-Fit priključci za zvučnike, Ethernet, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Fiksna FM antena, USB (samo za VOD/BD-LIVE)
- Prednji priključci: Audioulaz, USB

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Podrška za format titlova 21:9, Dinamična sinkronizacija
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color
- Jednostavna upotreba: DLNA

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Broj memoriranih postaja: 40
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 80 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

Dimenzije

- Prednji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m
- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 300 x 343 mm
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Masa prednjeg zvučnika: 0,53 kg
- Masa niskotonca: 3,66 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Vodič za korisnike na CD-ROM-u

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruto masa: 8,7 kg
- Outer carton (L x Š x V): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Neto masa: 7,56 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 1,14 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruto masa: 8,7 kg
- Neto masa: 7,56 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 1,14 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Masa: 2,61 kg



Datum izdavanja
2015-09-07

Versija: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401
EAN: 08 71258 16817 15

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.