

Philips  
2.1-kanalno 3D Blu-ray  
kućno kino

HDMI ARC  
500 W

HTB3270



## Snažan surround zvuk

upoznajte zvuk Blu-ray kućnog kina

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz kućno kino HTB3270 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 500 W s dvostrukim bas kanalima i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

### Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Dolby TrueHD digital plus za izuzetno vjeran surround zvuk

### Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

### Jednostavno uživajte u zabavi

- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### RMS snaga od 500 W



RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori,

soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

### HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodiju sliku.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX

videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

### Moderan dizajn

Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

### Dolby TrueHD digital plus

Dolby TrueHD Digital Plus pruža najbolji zvuk s kućnog kina. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.



# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 2 x 166 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 500 W

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopolasni woofer
- Impedancija niskotonca: 4 ohm

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Audioulaz, USB
- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Easy-Fit priključci za zvučnike, Ethernet, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Fiksna FM antena, USB (samo za VOD/BD-LIVE)

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 68171 5
- Duljina: 50.1 cm
- Broj pakiranja: 1

- Širina: 37.9 cm
- Bruto masa: 8.7 kg
- Visina: 34 cm
- Neto masa: 7.56 kg
- Tara: 1.14 kg

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Podrška za format titlova 21:9, Dinamična sinkronizacija
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color
- Jednostavna upotreba: DLNA

## Snaga

- Potrošnja energije: 80 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 34 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 50.1 cm
- Dubina: 37.9 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruto masa: 8.7 kg
- Neto masa: 7.56 kg
- Tara: 1.14 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.8 cm
- Širina: 43.5 cm
- Dubina: 28 cm
- Masa: 2.61 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Vodič za korisnike na CD-ROM-u

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Prednji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 300 x 343 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 0.53 kg
- Masa niskotonca: 3.66 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m
- Duljina kabela niskotonca: 3 m

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

## Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje

# Specifikacije

## Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.  
\* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.