

Philips
Mikro mzik sistemi



MCM2000

Mkemmел mzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

Tařınabilir mzik alarnızdaki tm favori řarkıllarınızı USB Direct ve MP3 Link ile dinleyin. Bu Philips Mikro sistemi aynı zamanda MP3-CD, WMA-CD ve CD-R/RW de alabilir ve gl ve dramatik bas etkisi iin Bas Refleks özelliđine sahiptir.

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gl ve daha derin bas sesler verir
- En iyi mzik stili ayarları iin Dijital Ses Kontrol
- Daha derin ve etkili bir ses iin Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 20W RMS toplam ıkıř gc

Birden fazla kaynaktan mziđin keyfini ıkarın

- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW alın
- MP3/WMA mzik alma iin dođrudan USB
- Tařınabilir mzik alma iin MP3 Link

Kullanım kolaylıđı

- Rahat eriřim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri iin Radyo veri sistemi

PHILIPS

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır.

Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 10 W RMS
- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 4" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü, WMA-CD
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma
- Diğerleri: ID3 etiket desteği

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Anten: FM anteni (75 ohm)
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LCD ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 31 tuşlu uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 200 mm
- Ana ünite yüksekliği: 118 mm
- Ana ünite derinliği: 210 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 144 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 224 mm
- Ambalaj genişliği: 576 mm
- Ambalaj yüksekliği: 274 mm
- Ambalaj derinliği: 190 mm
- Brüt ağırlık: 3,8 kg
- Net ağırlık: 3,24 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2014-07-18

Sürüm: 2.1.12

12 NC: 8670 000 78231
EAN: 87 12581 60778 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com