



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX

DualDock för iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
80 W max, 2.1-system

DTB3185



Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

DualDock som är kompatibel med iPod/iPhone via Lightning- och 30-stiftskontakter befriar, tillsammans med Aptx som via Bluetooth låter dig att strömma musik i hög kvalitet, din musik med mäktigt ljud genom dess inbyggda 2.1-system.

Berika din ljudupplevelse

- 2.1-system med en inbyggd subwoofer
- Total uteffekt på 80 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Digital FM-mottag. med förinställningar

Design som matchar din inredning

- Monoblock-design som passar in var som helst i hemmet

PHILIPS

Funktioner

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Bluetooth med AptX-funktioner

Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner

Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio

Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets

enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll
- Volymkontroll: upp/ned
- Högsta uteffekt (RMS): 80 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 5
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Högtalarelement: 3 tums woofer x 2 med tweeter-högtalare
- Subwooferelement: 5,25 tum x 1

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, Repetering
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan
- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)
- RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsinformation, Stationsnamn

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth: Funktioner för Aptx-codec
- Bluetooth-profiler: A2DP, apt-X, AVRCP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPod, iPhone
- Skärmtyp: LCD
- typ av laddare: Front, Fackmatning

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
238 x 899 x 234 mm
- Paketbredd: 238 mm
- Paketbredd: 250 mm
- Pakethöjd: 899 mm
- Bruttovikt: 10,5 kg
- Nettovikt: 9 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch, iPod 4th generation, iPod, 5:e generationen, iPod 6th Generation, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen
- via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, 5:e generationens iPod Touch
- via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

iPhone-kompatibilitet

- via 30-stifts kontakt: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE
- via Lightning-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-kompatibilitet

- via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Publiceringsdatum
2016-07-10

Version: 4.1.3

12 NC: 8670 001 07981
EAN: 08 71258 17007 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com