



Philips  
Digitaalne pildiraam

- 26,4 cm/10,4"
- 16:9 kuvasuhe

SPF4610



## „... ei suutnud naermist lõpetada see päev! “

Philipsi Photoframe'iga saate kõige väärtuslikumad hetked alati elus hoida. Kompaktset pildiraami on lihtne kasutada ja see näeb igas kodus hea välja.

### **Tippkvaliteediga ekraan, mille pilt hämmastab**

- imagen Pro erksate, säravate ja loomulike nahatoonide kuvamiseks
- Lisage vanadele mälestustele RadiantColoriga uut sära

### **Lihtne, intuiitiivne juhtimine ja suur mugavus**

- Jälgige aega lõbusate kelladega
- Automaatne slaidiseanss mälukaardilt
- Kiire ja lihtne menüü fotode sirvimiseks, otsimiseks ja korrastamiseks

### **Loodussõbralik konstruktsioon**

- Meie pakendid on väikesed, et vähendada kasutatavaid materjale.
- Automaatne sisse- ja väljalülitumine eelnevalt määratud ajal säästab energiat

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Vaatenurk: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V), 120° (H) / 100° (V)
- Tööiga, kuni 50% heledus: 20 000 h
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1024 x 600
- Heledus: 160 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastsus (tavaline): 500:1
- Vaadeldav pind: 1024 x 600

## Andmekandjad

- Sisemälu (RAM): 128 MB (1000 foto jaoks)
- Mälukaardi tüübid: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick PRO

## Mugavus

- Toetatud fotovormingud: JPEG
- Kaardilugeja: Sisseehitatud (1 x)
- Paigutus: Rõhtpaigutus, Püstpaigutus
- Nupud ja juhtseadmed: 3 nuppu
- Esitusrežiim: Täisekraanil sirvimine, Slaidiseanss, Pisipiltide sirvimine
- Heakskiidud: CE, GOST

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter
- Kasutusjuhend: Hollandi, Eesti, Prantsuse, Saksa, Itaalia

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S):

- 286,5 x 189,5 x 122 mm
- Kaal: 0,58 kg
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni 40 °C
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -10 °C kuni 60 °C

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 3 W
- Toetatud toiterežiimid: Vahelduvvoolutoide
- Alalisvoolu väljund (amprites): 0,65 A
- Alalisvoolu väljund (voltides): 5 V

## Pakendi mõõtmed

- Paigutus riulil: Näidis
- EAN: 87 12581 60336 6
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Kogukaal: 0,873 kg
- Kaal pakendita: 0,553 kg
- Pakendi kaal: 0,320 kg
- Pakendi tüüp: Näidis

## Väline papp-pakend

- GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Pakendite arv: 3
- Kogukaal: 2,891 kg
- Outer carton (L x L x K): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Kaal pakendita: 1,659 kg
- Pakendi kaal: 1,232 kg

# Esiletõstetud

## Meie pakendid on väikesed

Valmistame võimalikult väikesed pakendid, et vähendada materjalikulu tootmisel ja kütusekulu transpordil.

## Jälgige aega lõbusate kelladega

Kui te fotosid vaadata ei soovi, lülitage sisse kellarežiim. Teie pildiraamist saab hetkega kell.

## Automaatne slaidiseanss käivitumisel

Mälukaardi sisestamisel käivitub automaatselt fotode slaidiseanss.

## imagen Pro erksate värvide jaoks

Philipsi ainulaadne pildivõimendustehnoloogia imagen analüüsib teie fotosid automaatselt, et korrigeerida värvi ja reguleerida fotosid parima kontrastsuse saavutamiseks. imagen Pro on keerukas pilditüüstehnoloogia, milles on kolm olulist imageni elementi, mis muudavad värvid täpsemaks, sügavamaks ja kontrastsemaks. Lisaks sellele parandab imagen Pro nahatooni, teravdab pilte ja kõrvaldab vilkumise piltide vaatamisel, mis on fotode puhul äärmiselt oluline.

## RadiantColor

RadiantColor on Philipsi eksklusiivne tehnoloogia väiksemate fotode kuvamiseks optimaalsel kuvasuhtel 4:3, laiendades täisekraanist väiksema foto serva värvi ekraani servani, kõrvaldades mustad ribad ja moonutatama kuvasuhet.



Väljalaske kuupäev  
2013-09-10

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76416  
EAN: 87 12581 60336 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)