



Philips Streamium
Sistema Hi-Fi de
componentes Wi-Fi

Streamium



MC1900



Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo

Obcecado pelo som

Este sistema de Hi-Fi Streamium da Philips com Wi-Fi e altifalantes SoundSphere fornece um som tão natural que terá a sensação que os artistas estão a actuar à sua frente. Acabamentos fabulosos, HDD de 160 GB, rádio na Internet, visor a cores e fácil navegação.

Som autêntico que ganha vida

- SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
- Altifalantes em alumínio para som de fidelidade e óptima resistência
- FullSound para dar vida à sua experiência de audição de CD

Desempenho surpreendente

- Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
- Som RMS Hi-Fi de 2x50 W com amplificador digital de classe "D"
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

Toda a sua música num sistema sem fios

- Disco rígido de 160 GB para armazenar até 2000 álbuns de música
- Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
- Transmitir ou transferir sem fios a música e fotografias do seu PC/ MAC

Enriqueça a sua experiência

- Visor LCD a cores para um controlo cómodo
- Reproduza DVD, DivX[®], MP3, AAC não DRM, WMA, FLAC, OGG e JPG



PHILIPS

Destques

SoundSphere



Mergulhe na glória e energia da música, enquanto o SoundSphere lhe transmite cada nota exactamente como o artista a concebeu. Através da emissão de um som claro e natural, o SoundSphere cria uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. O resultado é um som muito realista que o fará acreditar que os artistas estão a actuar mesmo à sua frente. Cada altifalante SoundSphere dispõe de um tweeter situado por cima da caixa do altifalante. O tweeter consegue emitir sons com maior clareza em todas as direcções. A tecnologia exacta de crossover para áudio e o posicionamento cuidado do woofer para envolver o tweeter garantem uma interferência mínima e um som ainda mais natural.

Altifalantes em alumínio



Receba o melhor da natureza. Os materiais naturais já provaram ser os melhores para componentes de construção acústica. Os altifalantes fabricados em alumínio são mais rígidos, criando uma estrutura perfeita que impede as vibrações de forma natural, optimiza a propagação das ondas sonoras e produz um som com maior fidelidade. O resultado consiste em altifalantes com um design fabuloso que lhe fornecem um som que se mantém fiel à gravação original.

FullSound



A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina a reconhecida mestria da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado, são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade, maior clareza das vozes e dos instrumentos e detalhes ricos. Redescubra a música comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Estações de rádio da Internet gratuitas



Streamium inclui milhares de estações de rádio da Internet gratuitas. Mantenha-se a par de todas as novidades musicais a nível mundial. Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus programas preferidos no sistema de áudio sem ligar o PC.

Disco rígido de 160 GB/ 2000 álbuns



O disco rígido de 160 GB proporciona uma enorme capacidade de armazenamento de ficheiros de música digital em PC/MAC, guardando até 2000 álbuns de música. Poupança de espaço, gestão inteligente da sua colecção de música, acesso fácil - num só local.



Prémio EISA 2010-2011

Sistema Compacto Europeu
Este sistema áudio Streamium Wi-Fi, complementado com altifalantes SoundSphere, irá reproduzir ficheiros de filmes em DVD e DivX, ficheiros de música em FLAC e WAV e oferece a funcionalidade de UPnP para transmitir música em MP3 a partir de um PC. Também reproduz ficheiros do seu disco rígido ligado via USB, com 160 GB adicionais, enquanto a ligação via Ethernet ou Wi-Fi permite aceder à Internet. Os altifalantes SoundSphere em alumínio combinados com o sistema são controlados por um amplificador da Classe D de 2x50 W e têm uma unidade integrada de graves e intermédios de projecção ascendente com um tweeter em separado.



Especificações

Som

- Definições do equalizador: Neutro
- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Amplificador Digital de Classe "D"
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2x50 W RMS

Altifalantes

- Altifalante Principal: SoundSphere, 2 sentidos, Grelhas de altifalantes amovíveis

Suporte de armazenamento

- Capacidade do Disco Rígido: 160 GB
- Tipo: HDD USB (externo)

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, Todas as faixas, Género, Lista de música, Mesmo artista, Mesmo género
- Suporte de identificação ID3
- Rádio da Internet
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: até 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Imagem/Visualização

- Melhoramento de imagem: Upsampling de vídeo, Aumento da resolução de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Reprodução de vídeo

- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem, Câmara Lenta, Zoom
- Suporte de reprodução: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo

Reprodução de fotografias

- Apresentação do dispositivo: JPEG do USB, Transmissão do PC

- Suporte de reprodução: CD de imagens para TV
- Formato de compressão de imagens: JPEG

Conectividade

- Outras ligações: Ethernet, Saída coaxial de áudio digital
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b), LAN sem fios (802.11n)
- Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM Dipolo
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), Saída de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB
- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo)
- Saída de Vídeo - Digital: HDMI

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Branco
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Sueco
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Tomada dos auscultadores
- Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme HDD
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo de vídeo composto (Y), Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Pilhas: 2 x AAA
- Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo (em HDD)

Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 175 x 354 x 202 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 251 x 202 x 251 mm
- Peso da unidade: 12,50 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 200-240 V



Data de publicação
2017-04-10

Versão: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.