

Philips  
DVD 機

DVP3560K



透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現

配備 HDMI 1080p

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

#### 帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

#### 可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

#### 連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂

#### 享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂

#### 方便使用

- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品
- 「我的牆紙」可實現個人化歡迎屏幕
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 產品特點

## HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

## 經 DivX Ultra 認證



透過 DivX® 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括

個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified® Philips 裝置上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合 (如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表)，形成一個便利的檔案格式。

## 高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

## EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

## 卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放機上播放。

僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放機插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。

## 卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

## 單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增? 功能 : 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p), 高清 (720p、1080i、1080p)

## 音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 90 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

## 影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : PAL

## 播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA

## 靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 翻相片, 高清晰解像度, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

## 連接

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出
- 前方 / 側面連接 : USB, 咪高風

## 便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 熒幕操作系統語言 : 巴西葡萄牙文, 英文, 韓文, 馬來語, 泰文

## 功率

- 功率 : < 10 瓦
- 電源供應器 : 230V, 50 Hz
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

## 配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 遙控器, 用戶手冊, 保證, 音訊 / 視訊線, 電源線, 快速入門指南, HDMI 線

## 尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 毫米

## 多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, DivX
- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置



出版日期 2011-12-08

版本 : 1.1.3

12 NC: 8670 000 59658  
EAN: 87 12581 52375 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)